

## Check it out



**Music/Calls button**  
**Music:** Press once for Play/Pause. Press twice to FF and three times to Rewind.

**Microphone**



**Note:** Not all music players and apps support the Music/Calls button.

## Caution About High Volume Usage

**Warning:** Exposure to loud noise from any source for extended periods of time may affect your hearing. The louder the volume sound level, the less time is required before your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headsets or headphones at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

If you experience hearing discomfort, including the sensation of pressure or fullness in your ears, ringing in your ears, or muffled speech, you should stop listening to the device through your headset or headphones and have your hearing checked.

## European Union Directives Conformance Statement

This product complies with the applicable EU requirements and carries the CE mark:



MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2016 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Product ID: Motorola Pulse Max

## À découvrir



**Bouton Musique/Appels**

**Musique :** appuyez une fois pour Lecture/Pause. Appuyez deux fois pour l'avance rapide et trois fois pour rembobiner.

**Microphone**



**Remarque :** certains lecteurs de musique et applications ne prennent pas en charge le bouton Musique/Appels.

## Mise en garde contre l'utilisation de l'appareil à un volume sonore trop élevé

**Avvertissement :** L'exposition prolongée à un volume sonore élevé, quelle qu'en soit la source, peut altérer votre audition. Plus le volume sonore est élevé, plus votre audition risque de s'endommager rapidement. Pour vous protéger, suivez ces quelques consignes :

- Réduisez l'utilisation de casques ou d'écouteurs à un volume sonore élevé.
- Évitez de monter le volume pour couvrir les sons extérieurs lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les personnes qui parlent à côté de vous.

Si vous éprouvez un inconfort auditif (par exemple une sensation de pression ou de congestion dans les oreilles), un sifflement ou si les conversations vous semblent étouffées, cessez d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et faites tester votre audition.



## Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

Ce produit est conforme aux exigences établies par l'Union européenne et porte le marquage CE :



MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Tous les autres noms de produits et services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2016 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Référence du produit : Motorola Pulse Max

## Scoprire



**Pulsante Musica/Chiamate**

**Musica:** premere una volta per Riproduzione/Pausa. Premere due volte per Avanzamento rapido e tre volte per Indietro.

**Microfono**



**Nota:** non tutti i riproduttori musicali e le applicazioni supportano il pulsante Musica/Chiamate.

## Avvertenza sull'uso a un volume elevato

**Avvertenza:** l'ascolto prolungato ad alto volume di suoni provenienti da qualsiasi tipo di fonte può danneggiare l'udito. Più alto è il livello di volume del suono, inferiore sarà il tempo necessario per causare danni all'udito. Per proteggere l'udito:

- Ridurre l'utilizzo di auricolari o cuffie per l'ascolto di musica ad alto volume.
- Non alzare il volume per eliminare i rumori circostanti.
- Abbassare il volume se non è possibile sentire le persone che parlano nelle vicinanze.

Se si avvertono problemi di udito, tra cui la sensazione di pressione o di chiusura delle orecchie, ronzii o suoni attutiti, interrompere l'ascolto del dispositivo attraverso l'auricolare o le cuffie e farsi controllare l'udito.

## Dichiarazione di conformità alle Direttive dell'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti UE applicabili e presenta il marchio CE:



MOTOROLA e il logo M stilizzato sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2016 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

ID del prodotto: Motorola Pulse Max

## Produktinfo



### Musik-/Anruf-Taste

**Musik:** einmal drücken für Wiedergabe/Pause. Zweimal drücken für schnellen Vorlauf und dreimal für Zurückspulen.



### Mikrofon

**Hinweis:** nicht alle Musik-Player und Apps unterstützen die Musik-/Anruf-Taste.

## Compruébelo



### Botón Música/Llamadas

**Música:** pulséalo una vez para reproducir/pausar. Pulséalo dos veces para avanzar y tres veces para retroceder.



### Micrófono

**Nota:** no todos los reproductores de música y las aplicaciones son compatibles con el botón Música/Llamadas.

## Vorsichtshinweise zu hoher Lautstärke

**Warnung:** Wenn Sie für längere Zeit einer lauten Geräuschquelle ausgesetzt sind, kann das zu Beeinträchtigungen Ihres Hörvermögens führen. Je höher die Lautstärke ist, desto schneller wird Ihr Hörvermögen beeinträchtigt. So schützen Sie Ihr Gehör:

- Nutzen Sie Headsets oder Kopfhörer nur für begrenzte Zeit mit hoher Lautstärke.
- Regeln Sie die Lautstärke nicht höher, um laute Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Vermindern Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht verstehen, was jemand sagt, der sich direkt neben Ihnen befindet.

Wenn Störungen beim Hören auftreten, Sie also beispielsweise Druck in den Ohren spüren, Pfeifgeräusche im Ohr haben oder Stimmen dumpf klingen, sollten Sie sofort aufhören, Musik über Headset oder Kopfhörer zu hören, und umgehend einen Arzt aufsuchen.



## Erklärung der Konformität mit den Richtlinien der Europäischen Union

Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Vorschriften und trägt das CE-Zeichen:



MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2016 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten. Produkt-ID: Motorola Pulse Max

## Precaución sobre el uso de un volumen elevado

**Advertencia:** La exposición a sonidos altos de cualquier tipo durante periodos de tiempo prolongados puede afectar a la capacidad auditiva. Cuanto más alto sea el nivel de volumen sonoro, menos tiempo tardará en verse afectada la capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- Limite el tiempo que usa los auriculares con un volumen elevado.
- Evite aumentar el volumen para disimular entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede oír a las personas que hablan cerca de usted.

Si tiene molestias auditivas, incluidas la sensación de presión o taponamiento, zumbidos o ensordecimiento, debe dejar de utilizar los auriculares con el dispositivo y hacerse una revisión auditiva.

## Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea

Este producto cumple con los requisitos aplicables de la UE y lleva la marca CE:



MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Los demás nombres de productos y nombres de servicios son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. © 2016 Motorola Mobility LLC. Reservados todos los derechos. Identificador del producto: Motorola Pulse Max