



motorola

MODÈLES :  
SCOUT73  
SCOUT73-2


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FR

Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d'utilisation, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

## 1. Comment enregistrer votre caméra à un compte Hubble

### A. Branchement à l'alimentation électrique.



1. Branchez la fiche ronde de la caméra au connecteur d'alimentation/LAN en Y.
2. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
3. La caméra s'allume et le voyant DEL commence à clignoter lentement lorsque le démarrage est terminé.

### B. Installation de l'application Hubble for Motorola Monitors.



Téléchargez l'application Hubble for Motorola Monitors sur l'App Store pour les appareils iOS® ou sur Google Play™ pour les appareils Android™.



### ATTENTION :


**DANGER D'ÉTRANGLEMENT** : si vous utilisez cet appareil pour surveiller les nourrissons ou les enfants, tenez l'appareil et le cordon de l'adaptateur secteur à plus d'un mètre du berceau et hors de leur portée.

Ne mettez jamais la caméra ou les cordons dans un berceau ou près d'un lit. Fixez les cordons hors de portée des enfants. N'utilisez jamais de rallonges pour les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

Comme pour tout appareil électrique, vous devez continuer de surveiller votre animal jusqu'à ce qu'il soit habitué au produit. Si votre animal est sujet à mâcher, nous vous recommandons vivement de tenir cet appareil ainsi que tous les autres appareils électriques hors de sa portée.

## C. Visionner les images sur un Smartphone, une tablette ou un ordinateur compatible.



1. Démarrez l'application Hubble for Motorola Monitors  sur le smartphone ou la tablette.
2. Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte Hubble for Motorola Monitors.
3. Connectez-vous à votre compte depuis votre smartphone ou votre tablette compatible, ou via [www.hubbleconnected.com/motorola/login](http://www.hubbleconnected.com/motorola/login) depuis votre PC, pour accéder à votre flux vidéo en direct.


**Veillez noter les configurations système minimales suivantes :**

*Smartphones/Tablettes : iOS 7, Android™ 4.2*

*PC (si utilisé pour le visionnage) : Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7*


## 2. Montage de votre caméra au mur

### A. Fixation de la plaque support sur le mur.




1. Marquez la position des trous de vis sur le mur.
2. Percez 4 trous et enfoncez-y les chevilles (fournies) à l'aide d'un marteau.
3. Fixez la plaque support au mur à l'aide des 4 vis à tête Philips fournies.

### B. Mise en place de la caméra sur la plaque support.



Placez les 4 œillets de montage du socle de la caméra sur les 4 taquets de la plaque support. Assurez-vous que la caméra repose fermement sur la plaque support, les trous centraux des 2 parties étant alignés.

### C. Fixation de la caméra.



Fixez la caméra au trou central de la plaque support au moyen de la vis inviolable et de la clé fournies.

### D. Branchement de l'alimentation électrique de la caméra.



Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation et branchez l'adaptateur à une prise de courant.

## 3. Service clientèle

Si vous rencontrez des difficultés avec votre caméscope Wi-Fi<sup>®</sup> d'extérieur Motorola, veuillez consulter la section Aide de notre site Web [www.motorola.com](http://www.motorola.com)

**Vous pouvez également vous adresser à notre service clientèle**

+49 (0) 1805 938 802 Europe

Courriel : [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur de la licence officielle de ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Le logo Apple et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play, Android et Chrome sont des marques commerciales de Google Inc. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. Internet Explorer et Windows sont des marques commerciales du groupe de compagnies Microsoft. Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation. Adobe et Flash sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. © 2014 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

