



motorola

MODELOS:  
MBP160  
MBP160-2


# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EU ES

Para acceder a una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte el Manual de usuario.


## 1. Configuración del vigilabebés con audio digital

### A. Fuente de alimentación de la unidad para bebés




1. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente con el conector de CC más grande en la entrada de CC situada en la parte trasera de la unidad para bebés, como se muestra.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared adecuada.

### B. Instalación de la batería y conexión de la unidad para padres a la alimentación




Se incluye un pack de batería recargable que debe montarse para que la unidad para padres pueda moverse a otra ubicación vínculo sin perder el enlace con la unidad para bebés. Cargue la unidad para padres antes de usarla por primera vez o cuando la unidad para padres indique que el nivel de carga de la batería es reducido.



1. Deslice la cubierta del compartimento de baterías para abrirlo.
2. Inserte el conector del pack de batería recargable en la toma situada en el interior del compartimento de la batería.
3. Inserte el pack de batería en el compartimento con la etiqueta THIS SIDE UP (ESTE LADO HACIA ARRIBA).
4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de baterías hasta que encaje en su sitio.
5. Inserte el conector de CC del adaptador de corriente con el conector de CC más pequeño en la entrada de CC situada en el lateral de la unidad para padres.
6. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de corriente de pared adecuada.
7. El indicador de carga se encenderá.

### C. Soporte de mesa de la unidad para padres



La unidad para padres incluye un soporte de mesa acoplado a la parte trasera de la unidad. Si desea colocar la unidad para padres sobre una mesa, solo tendrá que extraer el soporte como se muestra.

#### NOTA

Coloque la unidad para padres sobre una superficie plana y nivelada.

### ⚠ ADVERTENCIA:


Riesgo de estrangulamiento: los niños se pueden ESTRANGULAR con los cables. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños (alejado más de 1 metro). Nunca utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Sólo utilice los adaptadores de CA proporcionados.

## 2. Solución de problemas

### El indicador Encendido/Vínculo de la unidad para padres no se enciende

- Asegúrese de que la unidad para padres esté encendida.
- Asegúrese de que el pack de batería incluido esté correctamente instalado, y de que no esté gastado.
- Recargue la unidad para padres conectándola a la red eléctrica.


### El indicador Encendido/Vínculo de la unidad para bebés parpadea

- La unidad para padres y la unidad para bebés podrían estar fuera de alcance. Reduzca la distancia existente entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 1 metro.
- La unidad para bebés podría estar apagada. Mantenga pulsado  para encender la unidad para bebés.

### El indicador de carga de la unidad para padres parpadea

- El pack de batería de la unidad para padres se está quedando sin carga. Conecte la unidad para padres a la red eléctrica con el adaptador de corriente incluido para proceder a su recarga.

### La unidad para padres emite sonidos

- Puede que la unidad para padres haya perdido la conexión con la unidad para bebés. Reduzca la distancia existente entre la unidad para padres y la unidad para bebés, pero no a una distancia inferior a 1 metro.
- La unidad para bebés podría estar apagada. Mantenga pulsado  para encender la unidad para bebés.
- El pack de batería de la unidad para padres se está quedando sin carga. Conecte la unidad para padres a la red eléctrica con el adaptador de corriente incluido para proceder a su recarga.

### No es posible escuchar sonido ni el llanto del bebé a través de la unidad para padres

- El nivel de volumen de la unidad para padres podría estar ajustado a un nivel demasiado bajo. Aumente el nivel de volumen de la unidad para padres.
- La unidad para padres y la unidad para bebés podrían estar fuera de alcance. Reduzca la distancia existente entre las unidades, pero no a una distancia inferior a 1 metro.

### El sistema vigilabebés digital emite un sonido muy agudo

- La unidad para padres y la unidad para bebés están demasiado cerca. Asegúrese de que la unidad para padres y la unidad para bebés estén a una distancia mínima de 1 metro.
- El volumen del altavoz de la unidad para padres podría estar en un ajuste demasiado alto. Reduzca el volumen de la unidad para padres.

### El pack de batería de la unidad para padres se queda sin carga rápidamente

- El nivel de volumen de la unidad para padres podría estar definido en un nivel demasiado alto, situación que provoca que el consumo de energía sea elevado. Reduzca el nivel de volumen de la unidad para padres.

## 3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente...

1. Lea esta Guía de inicio rápido o el Manual de usuario.
2. Visite nuestro sitio web: [www.motorola.com](http://www.motorola.com)
3. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

+49 (0) 1805 938 802 desde Europa

Correo electrónico: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)



Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciatario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.



Impreso en China  
EU\_ES Versión 5.0