




# QUICK START GUIDE

US EN

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from [www.motorolastore.com](http://www.motorolastore.com)).

## 1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

### A. Connecting the power supply for the Baby Unit.





- Connect the small plug of the power adapter to the Baby Unit and the other end to the power outlet.
- Only use the enclosed adapter (5V DC/1000mA).
- Ensure the ON/OFF switch is at the "ON" position.

### ! WARNING:












Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

### B. Connecting the power supply for the Parent Unit.



- Connect the micro USB plug of the power adapter to the parent unit and the other end to a suitable power outlet.
- Only use the enclosed adapter (5V DC/1000mA). Recommended charging time of at least 16 hours before first use.
- Press and hold the POWER button  on the top of the Parent Unit to turn it ON.

## 2. Basic operation of the keys

Parent Unit	
 ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
 UP/DOWN buttons	Press to tilt the camera upward or downward. Press to adjust menu settings.
 LEFT/RIGHT buttons	Press to pan the camera left or right. Press to access different menu options.
 MENU button	Press to open menu options or exit the menu.
 OK button	Press to confirm a selection.
 VIDEO button	Press to turn the LCD screen ON/OFF.
 TALK button	Press and hold to talk to your baby.
 Volume buttons	Press +/- to select volume level of the Parent Unit.
 RESET button	Press and hold with a small pin to reset the unit.
Baby Unit	
 ON/OFF switch	Slide the power switch to the left to switch on the Unit. Slide the power switch to the right to switch off the Unit.
 PAIR button	Press and hold to pair with the Parent Unit.

## 3. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the User's Guide of one of the models listed on page 1.

Contact Customer Service:

US and Canada 1-888-331-3383

Email: [support@motorolastore.com](mailto:support@motorolastore.com)

### Consumer Products and Accessories Limited Warranty ("Warranty")

Thank you for purchasing this Motorola branded product manufactured under license by Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

#### What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, BINATONE warrants that this Motorola branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY BY STATE, PROVINCE OR COUNTRY. FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.



motorola

MODÈLES:

MBP50,  
MBP50-2,  
MBP50-3,  
MBP50-4,  
MBP50-G2


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CA FR

Pour les caractéristiques et les instructions complètes, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur (téléchargeable sur [www.motorolastore.com](http://www.motorolastore.com)).

## 1. Installation de votre moniteur vidéo numérique pour bébé

### A. Alimentation électrique de l'unité bébé





- Branchez le connecteur micro USB de l'adaptateur secteur à l'unité bébé et branchez l'adaptateur à une prise de courant adéquate.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur 5 Vcc/1000 mA fourni.
- Vérifiez que le commutateur MARCHE/ARRÊT est sur « MARCHE ».

### ! AVERTISSEMENT:












Danger d'étranglement : des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus d'un mètre de distance). N'utilisez jamais de prolongateurs avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

### B. Alimentation électrique de l'unité parents



- Branchez le connecteur micro USB de l'adaptateur secteur à l'unité parents et branchez l'adaptateur à une prise de courant adéquate.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur 5 Vcc/1000 mA fourni. Nous vous recommandons de la charger pendant au moins 16 heures avant la première utilisation.
- Appuyez longuement sur la touche MARCHE/ARRÊT  en haut de l'unité parents pour mettre celle-ci sous tension.

## 2. Fonction de base des touches

Unité parents	
 Touche MARCHE/ARRÊT	Appuyez longuement pour mettre l'unité parents sous ou hors tension.
 Touches HAUT/BAS	Appuyez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas. Appuyez pour effectuer les réglages.
 Touches GAUCHE/DROITE	Appuyez pour faire pivoter la caméra vers la gauche ou la droite. Appuyez pour accéder aux différentes options du menu.
 Touche MENU	Appuyez pour afficher le menu ou pour sortir.
 Touche OK	Appuyez pour confirmer une sélection.
 Touche VIDÉO	Appuyez pour activer ou désactiver l'écran LCD.
 Touche PAROLE	Maintenez cette touche enfoncée pour parler à votre bébé.
 Touches de volume	Appuyez sur +/- pour régler le volume de l'unité parents.
 RESET	Appuyez longuement avec un objet pointu (par ex. une épingle) pour réinitialiser l'appareil.
Unité bébé	
 Commutateur MARCHE/ARRÊT	Slide the power switch to the left to switch on the Unit. Slide the power switch to the right to switch off the Unit.
 Touche COUPLAGE	Appuyez longuement pour coupler l'unité bébé à une unité parents.

## 3. Généralités

Si votre produit ne fonctionne pas correctement, lisez ce guide de démarrage ou le guide utilisateur de l'un des modèles listés en page 1.

Adressez-vous à notre service clientèle :

USA et Canada : 1-888-331-3383

Courriel : [support@motorolastore.com](mailto:support@motorolastore.com)

### Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« Garantie »)

Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD (« BINATONE »).

#### Que couvre la présente Garantie ?

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit (« Produit ») de marque Motorola ou cet accessoire certifié et vendu pour être utilisé avec le Produit (« Accessoire ») fabriqué par BINATONE est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période stipulée ci-dessous. La présente Garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; IL EST POSSIBLE QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER EN FONCTION DE L'ÉTAT, DE LA RÉGION OU DU PAYS. POUR LES CONSOMMATEURS COUVERTS PAR LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE PAYS D'ACHAT OU, S'IL DIFFÈRE, DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE, LES AVANTAGES OCTROYÉS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT ACCORDÉS EN SUS DE L'ENSEMBLE DES DROITS ET RECOURS CONFÉRÉS PAR LESDITES LOIS ET LESDITES RÉGLEMENTATIONS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS. POUR UNE BONNE COMPRÉHENSION DE VOS DROITS, CONSULTEZ LA LÉGISLATION DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.



motorola

MODELOS:

MBP50,  
MBP50-2,  
MBP50-3,  
MBP50-4,  
MBP50-G2


# GUÍA RÁPIDA DE INICIO

US ES

Para una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía de usuario (disponible para descargar en [www.motorolastore.com](http://www.motorolastore.com)).

## 1. Configuración de su Monitor para bebé con video digital

### A. Conectar el suministro eléctrico de la Unidad para el Bebé.





- Conecte el enchufe pequeño del transformador a la Unidad para el bebé y el otro extremo al tomacorriente.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (5V CC/1000mA).
- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO esté en la posición "ON" (ENCENDIDO).

### ! PRECAUCIÓN:












Peligro de Estrangulamiento: los cables representan un serio riesgo de ESTRANGULAMIENTO para los niños. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 m (3 pies)). Nunca utilice cables de extensión con transformadores de CA. Sólo utilice los transformadores de CA que se adjuntan.

### B. Conectar el suministro eléctrico de la Unidad para los padres.



- Enchufe el conector micro USB del transformador a la Unidad para los padres y el otro extremo a un tomacorriente adecuado.
- Sólo utilice el transformador que se adjunta (5V CC/1000mA). Recomendamos que lo cargue por lo menos 16 horas antes de su primer uso.
- Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO  en la parte superior de la Unidad para los padres para ENCENDER la unidad.

## 2. Funcionamiento básico de los botones

Unidad para los padres	
 Botón de ENCENDIDO/APAGADO	Mantenga presionado para encender/apagar la Unidad.
 Botones ARRIBA/ABAJO	Presione para inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. Presione para ajustar las configuraciones del menú.
 Botones IZQUIERDA/DERECHA	Presione para girar la cámara hacia la izquierda o derecha. Presione para acceder a diferentes opciones del menú.
 Botón MENÚ	Presione para abrir las opciones del menú o para salir.
 Botón Aceptar	Presione para confirmar la selección.
 Botón de VIDEO	Presione para encender/apagar la pantalla LCD.
 Botón HABLAR	Mantenga presionado para hablarle a su bebé.
 Botones de Volumen	Presione +/- para seleccionar el nivel de volumen de la unidad para los padres.
 Botón de REINICIO	Mantenga presionado con un alfiler pequeño para reiniciar la unidad.
Unidad para el bebé	
 Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Deslice el interruptor de encendido hacia abajo para encender la Unidad. Deslice el interruptor de encendido hacia arriba para apagar la Unidad.
 Botón PAIR (vincular)	Mantenga presionado para vincular la unidad con la unidad para los padres.

## 3. Información general

Si su producto no está funcionando correctamente, lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario de uno de los modelos que se mencionan en la página 1.

Contáctese con el Servicio de atención al cliente:

1-888-331-3383 para Estados Unidos y Canadá Correo electrónico: [support@motorolastore.com](mailto:support@motorolastore.com)

### Garantía limitada para productos y accesorios de consumo ("Garantía")

Gracias por comprar este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia otorgada por Binatone Electronics International Ltd ("BINATONE").

#### ¿Qué cobertura tiene esta Garantía?

Sujeto a las exclusiones que aquí se detallan, BINATONE garantiza que este producto de marca Motorola ("Producto") o todo accesorio certificado ("Accesorio") que se vende para ser utilizado con este producto que fabrica están libres de defectos en los materiales y mano de obra conforme a condiciones normales de uso por parte del consumidor para el período que se detalla a continuación. La presente Garantía es de carácter exclusivo y no es transferible. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO, LA PROVINCIA O EL PAÍS. PARA CONSUMIDORES QUE ESTÉN CUBIERTOS POR LAS LEYES O REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL PAÍS EN QUE SE HAYA COMPRADO EL PRODUCTO O, SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS QUE OFRECE ESTA GARANTÍA LIMITADA SE SUMAN A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS QUE CONCEDAN DICHAS LEYES Y REGULACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. PARA CONOCER A FONDO SUS DERECHOS DEBERÁ CONSULTAR LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

