



motorola

GYORS INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ


Az összes funkció teljes magyarázatáért kérjük, olvassa el a Használati útmutatót.

1. A digitális videó babamonitor üzembehelyezése

MODELLEK:


MBP36S,
MBP36S-2,
MBP36S-3,
MBP36S-4

A. A babaegység tápegységének csatlakoztatása




Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a babaegységhez a másik végét pedig a egy megfelelő konnektorba. Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC/1000mA). Állítsa a BE/KI kapcsolót "BE" állásba.

B. A szülőegység akkumulátorának üzembehelyezése




Csatlakoztassa az újratölthető akkumulátor kábeleit a csatlakozóhoz a képen látható módon, majd helyezze az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe.

C. A szülőegység fedelének rögzítése



Kisméretű csillag vagy laposfejű csavarhúzó

D. A szülőegység tápegységének csatlakoztatása










Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a szülőegységhez a másik végét pedig a egy megfelelő konnektorba. Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC/600mA). Az első használat előtt, ajánlott legalább 12 órán keresztül tölteni.

FIGYELMEZTETÉS:

FULLADÁSVESZÉLY - Az egységet és az adaptert tartsa a kiságytól több, mint 1 méteres távolságban, és a baba által elérhetetlen helyen. SOHA ne helyezze a kamerát vagy annak kábeleit a kiságyba. Rögzítse a kábelt a gyermektől több mint 1 méteres távolságra. Soha ne használjon hosszabbítót az AC adapterhez. Csak a csomagban található AC adaptert használja.

2. A gombok alapvető műveletei

Szülőegység		
	BE / KI gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva az egység be- és kikapcsolásához.
	FÖL/LE gomb	Nyomja meg a kamera fölfelé vagy lefelé történő döntéséhez. Nyomja meg a menü beállításainak megváltoztatásához.
	JOBB/BAL gomb	Nyomja meg a kamera jobbra vagy balra történő fogatásához. Nyomja meg a menü opcióinak eléréséhez.
	MENÜ gomb	Nyomja meg a menü opcióinak megnyitásához vagy a kilépéshez.
	OK gomb	Nyomja meg a kiválasztott opció megerősítéséhez.
	VIDEO gomb	Nyomja meg az LCD kijelző be- és kikapcsolásához.
	BESZÉD gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy beszélni tudjon babájához.
Babaegység		
	BE / KI kapcsoló	Állítsa a kapcsolót jobbra az egység bekapcsolásához. Állítsa a kapcsolót balra az egység kikapcsolásához.

3. Általános információk

Ha a készüléke nem működik megfelelően...

1. Olvassa el ezt a Gyors indítási útmutatót vagy a Használati útmutatót.
2. Keresse fel ügyfélszolgálatunkat:
+49 (0) 1805 938 802 (Európa)
Email: motorola-mbp@tdm.de



Gyártja, forgalmazza vagy eladja a Binatone Electronics International LTD., a termék hivatalos licenctulajdonosa. A MOTOROLA és a Stilizált M Logo, a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy jegyzett védjegyei és használatuk a licenc részét képezi. Minden egyéb védjegy az illetékes tulajdonos tulajdona.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában nyomtatva
2.0 verzió