



motorola

MODELY:

MBP853CONNECT
MBP853CONNECT-2
MBP853CONNECT-3
MBP853CONNECT-4

PORADNIK SZYBKIEGO STARTU

EU PL

Pełne objaśnienia wszystkich funkcji oraz instrukcje znajdziesz w podręczniku użytkownika.

1. Ustawianie Cyfrowy monitor video dziecka z podładem Wi-Fi®

A. Podłączenie zasilania do kamery

Wtyczka zasilacza
Podłącz mniejszą wtyczkę zasilacza do kamery, a drugą wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego. Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza (5V DC / 1500mA).
Upewnij się, że wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia „ON”.

B. Instalacja akumulatora w monitorze

Czerwony
Włóż wtyk przewodów akumulatora do gniazda styków, jak pokazano powyżej, następnie włóż akumulator do przegrody.
Czarny

C. Zakładanie pokrywy monitora

Mały śrubokręt krzyżakowy lub płaski

D. Podłączanie zasilania monitora

Podłącz mniejszą wtyczkę zasilacza do monitora, a drugą wtyczkę do gniazda elektrycznego. Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza (5V DC / 1500mA). Zalecany czas ładowania przed pierwszym użyciem to co najmniej 12 godzin.



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo uduszenia. Dzieci mogą zadławić się w przewodach i UDYSIC SIE. Kabel trzymać poza zasięgiem ręki dziecka (ponad 1 metr).
W żadnym wypadku zasilaczy AC nie wolno podłączać do przełączaczy. Używaj tylko zasilacza AC dołączonego w zestawie.

2. Podstawowe funkcje przycisków

Jednostka główna		
	Wyłącznik	Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
	Przyciski GÓRA/DÓŁ	Wciśnij, aby przychylić kamerę do góry lub do dołu. Wciśnij, aby zmienić ustawienia menu.
	Przyciski LEWO/ PRAWO	Wciśnij, aby obrócić kamerę w lewo lub w prawo. Wciśnij, aby otworzyć różne opcje menu.
	Przycisk MENU	Wciśnij, aby otworzyć opcje menu lub wyjść.
	Przycisk OK	Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
	Przycisk obrazu WIDEO	Wciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz LCD.
	Przycisk ROZMOWY	Wciśnij i przytrzymaj, aby rozmawiać z dzieckiem.
Kamera		
	Wyłącznik	Ustaw wyłącznik zasilania w lewo, aby włączyć urządzenie. Ustaw wyłącznik zasilania w prawo, aby wyłączyć urządzenie.

3. Ustawianie Kamery w celu poglądu przez internet Wi-Fi®

A. Instalacja aplikacji Hubble for Motorola Monitors.

Ściągnij aplikację Hubble for Motorola Monitors z App Store dla urządzeń iOS lub z Google Play™ dla urządzeń Android™.

B. Oglądanie obrazów na kompatybilnych smartfonach, tabletach i komputerach.

Kamera Wi-Fi®
Połącz się z Internetem poprzez Wi-Fi®
Kompatybilne urządzenie do oglądania obrazu

- Otwórz aplikację Hubble App na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.
- Podążaj za instrukcjami aplikacji w celu stworzenia konta Hubble i podłączenia do Kamery Wi-Fi®.
- Zaloguj się na swoje konto, używając kompatybilnego smartfona, tabletu lub poprzez <https://app.hubbleconnected.com/#login> na komputerze, aby uzyskać dostęp do podglądu na żywo z widoku kamery.

Zwróć uwagę na następujące minimalne wymagania systemowe:
Smartfony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2
PC (tylko do oglądania – BEZ instalacji): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7
Wymagania Wi-Fi®:
Przynajmniej 0,6 Mbps przepustowość przesyłania kamery. Przetestuj prędkość swojego internetu na: <http://www.speedtest.net/>

4. Informacje ogólne

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą instrukcją uruchamiania lub Instrukcją użytkownika jednego z modeli wymienionych na stronie 1. Skontaktuj się z serwisem:
0221168640 Internet: www.motorolahome.com/help

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)
Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji przez Binatone Electronics International LTD („BINATONE”).
Co obejmuje gwarancja?
Z zastrzeżeniem podanych niżej wyłączeń firma BINATONE gwarantuje, że ten produkt marki Motorola („Produkt”) lub atestowane akcesorium („Akcesorium”) sprzedawane do stosowania z tym produktem są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania w okresie podanym poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłączną i nie podlega przeniesieniu.
Kogo dotyczy gwarancja?
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniu.
Zobowiązania firmy BINATONE?
Firma BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor nieodpłatnie naprawi lub wymieni Produktu i Akcesoria nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji wedle własnego uznania oraz w rozsądnym terminie. Firma może użyć funkcjonalnie równoważnych zregenerowanych/naprawionych/uzywanych lub nowych Produktów, Akcesoriów lub części.



motorola

MODELLEK:

MBP853CONNECT
MBP853CONNECT-2
MBP853CONNECT-3
MBP853CONNECT-4

GYORS INDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

EU HU

Az összes funkció teljes magyarázatáért kérjük, olvassa el a Használati útmutatót.

1. Digitális video babamonitor Wi-Fi® internet megfigyelővel üzembehelyezés

A. A babaegység tápegységének csatlakoztatása

Tápcsatlakozó dugó
Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a babaegységhez a másik végét pedig a egy megfelelő konnectorba. Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC / 1500mA). Állítsa a BE/KI kapcsolót „BE” állásba.

B. A szülőegység akkumulátorának üzembehelyezése

Piros
Fekete
Csatlakoztassa az újratölthető akkumulátor kábelleit a csatlakozóhoz a képen látható módon, majd helyezze az akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe.

C. A szülőegység fedelének rögzítése

Kisméretű csillag vagy laposfejű csavarhúzó
Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a szülőegységhez a másik végét pedig egy konnectorba. Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC / 1500mA). Az első használat előtt, ajánlott legalább 12 órán keresztül tölteni.

D. Kisméretű csillag vagy laposfejű csavarhúzó

Csatlakoztassa a tápegység kisméretű dugóját a szülőegységhez a másik végét pedig egy konnectorba. Csak a csomagban található adaptert használja (5V DC / 1500mA). Az első használat előtt, ajánlott legalább 12 órán keresztül tölteni.



FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély: A kisgyermeknek MEGFÜLLADHATNAK a kábelaktól. Tartsa távol a kábelt a gyermekétől (több, mint 1 méterre). Soha ne használjon hosszabbítót az AC adapterhez. Csak a csomagban található AC adaptert használja.



motorola

MODELY:

MBP853CONNECT
MBP853CONNECT-2
MBP853CONNECT-3
MBP853CONNECT-4

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

EU CZ

Úplné vysvětlení všech funkcí a pokynů najdete v uživatelské příručce.

1. Nastavení vašeho Digitální video dětský monitor s Wi-Fi® internetovou vizualizací

A. Připojení zdroje napájení dětské jednotky

Zástrčka napájecího adaptéru
Malou zástrčku napájecího adaptéru zasuněte do dětské jednotky a druhý konec do vhodné síťové zásuvky. Použijte pouze příložený adaptér (5 V stejn. / 1500 mA). Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „ZAP”.

B. Vložení akumulatoru do rodičovské jednotky

Červená
Černá
Zasuňte drátové ouško do dětské jednotky a druhý konec do vhodné síťové zásuvky. Použijte pouze příložený adaptér (5 V stejn. / 1500 mA). Před prvním použitím doporučujeme nabíjet alespoň 12 hodin.

C. Upevnění krytu rodičovské jednotky

Malý křížový nebo plochý šroubovák

D. Připojení zdroje napájení rodičovské jednotky

Malou zástrčku napájecího adaptéru zasuněte do rodičovské jednotky a druhý konec do vhodné síťové zásuvky. Použijte pouze příložený adaptér (5 V stejn. / 1500 mA). Před prvním použitím doporučujeme nabíjet alespoň 12 hodin.



VAROVÁNÍ:

Něbezpečnostní záležitost: Děti se mohou udusit šňůrkami. Tento kabel uchovávejte mimo dosah dítěte (více než 3 metry (1 m)). Nikdy nenechávejte předřizovací kabel s napájecími adaptérem. Používejte ten příložený napájecí adaptér.

2. Základní funkce tlačítek

Rodičovská jednotka		
	Vypínač ZAP/VYP (ON/OFF)	Jednotku lze zapnout/vypnout stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
	Tlačítka NAHORU/DOLŮ	Stisknutím lze kameru naklonit nahoru nebo dolů. Stisknutím lze upravit nastavení nabídky.
	LEVÉ/PRAVÉ tlačítko	Stisknutím lze kameru posunout doleva nebo doprava. Stisknutím lze přejít k různým možnostem nabídky.
	Tlačítko MENU (Nabídka)	Stisknutím lze otevřít nebo ukončit možnosti nabídky.
	Tlačítko OK	Stisknutím lze potvrdit volbu.
	Tlačítko VIDEO	Stisknutím lze zapnout a vypnout displej LCD.
	Tlačítko TALK (mluvení)	Stisknutím a podržením můžete s dítětem mluvit.
Dětská jednotka		
	Vypínač	Jednotku zapnete posunutím vypínače doprava. Jednotku vypnete posunutím vypínače doleva.

3. Nastavení kamerové jednotky pro prohlížení přes internet Wi-Fi®

A. Instalace aplikace Hubble for Motorola Monitors.

Stáhněte si aplikaci Hubble for Motorola Monitors obchodu App Store pro zařízení iOS nebo z obchodu Google Play™ pro zařízení Android™.

B. Zobrazení na kompatibilních chytrých telefonech, tabletech a počítačích.

Wi-Fi® kamera
Připojte na internet přes Wi-Fi®
Kompatibilní prohlížeči zařízení

- Spusťte aplikaci Hubble for Motorola Monitors na svém kompatibilním chytrém telefonu nebo tabletu.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste vytvořili svůj účet Hubble a propojili jej s vaší Wi-Fi® kamerou.
- Na svém kompatibilním chytrém telefonu, tabletu nebo prostřednictvím stránky <https://app.hubbleconnected.com/#login> se na vašem počítači přihlaste ke svému účtu, abyste získali přístup k živému vysílání kamery.

Dovolujeme si vás upozornit na následující systémové požadavky:
chytré telefony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2
počítač (pouze k prohlížení - NIKOLÍ nastavení): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7
Wi-Fi® požadavky:
Minimální šířka pásma 0,6 Mb/s pro nahrávání pro kameru. Rychlost vašeho připojení na internet otestujte na: <http://www.speedtest.net/>

4. Obecné informace

Pokud produkt nefunguje správně, přečtěte si tento návod k rychlému spuštění nebo uživatelskou příručku k některému z modelů uvedených na straně 1. Obratete se na oddělení péče o zákazníky:
+491805 938 802 Na webu: www.motorolahome.com/help

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka”)
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence společnosti Binatone Electronics International Ltd („BINATONE”).
Na co se tato záruka vztahuje?
Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola („výrobek”) nebo certifikované příslušenství („příslušenství”) prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná.
Na koho se vztahuje?
Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná.
Co společnost BINATONE udělá?
Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či díly.



motorola

MODELY:

MBP853CONNECT
MBP853CONNECT-2
MBP853CONNECT-3
MBP853CONNECT-4

SPRIEVOODCA RÝCHLYM SPUSTENÍM

EU SK

Kompletné vysvetlenie všetkých funkcií a úplné znenie pokynov nájdete v používateľskej príručke.

1. Nastavenie Digitálny video dětský monitor s Wi-Fi® internetovou vizualizáciou

A. Připojení napájecího zdroja k dětské jednotce

Konektor pro napájecí adaptér
Malou zástrčku napájecího adaptéru připojte k dětské jednotce a druhý konec do vhodné elektrické zásuvky. Použijte pouze příložený adaptér (5V DC/1500mA). Ujistěte sa, že vypínač je v poloze „ON” (ZAP).

B. Instalácia akumulatora do rodičovskej jednotky

Červený
Čierny
Výstupok vodiča nabíjateľného akumulátora zasunúte do kontaktného slotu podľa znázornenia na obrázku vyššie a akumulátor vložte do priečinka.

C. Upevnenie krytu pre rodičovskú jednotku

Malý křížový alebo plochý skrutkovač

D. Připojení napájecího zdroja k rodičovské jednotce

Malou zástrčku napájecího adaptéru připojte k rodičovské jednotce a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky. Používejte výlučně příložený adaptér (5V DC/1500mA). Před prvním použitím doporučujeme nabíjet aspoň 12 hodin.



VAROVANIE:

Něbezpečnostno záležitost: Děti se ZASKRTÍU na káblích. Uchovávejte tento kabel z dohledu dětí (dále jako 1 m). Nikdy nenechávejte předřizovací kabel s napájecími adaptérem. Používejte ten příložený napájecí adaptér.

2. Základná obsluha tlačidiel

Rodičovská jednotka		
	Vypínač	Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete jednotku.
	Tlačidlá NAHOR/NADOL	Stlačením vyvolá náklon kamery nahor alebo nadol. Stlačením meníte nastavenia v ponuke.
	Tlačidlá VLEVO/VPRAVO	Stlačením posúvate kameru doľava alebo doprava. Stlačením prejdete na dostupné možnosti ponuky.
	Tlačidlo ponuky	Stlačením otvoríte možnosti ponuky alebo zavriete ponuku.
	Tlačidlo OK	Stlačením potvrdíte výber.
	Tlačidlo VIDEO	Stlačením zapnete/vypnete LCD displej.
	Tlačidlo TALK (Konverzácia)	Ak sa chcete prihovoriť dieťaťu, stlačte a podržte.
Dětská jednotka		
	Vypínač	Ak chcete jednotku zapnúť, spínač napájania potlačte doľava. Ak chcete jednotku vypnúť, spínač napájania potlačte doprava.

3. Nastavenie kamerovej jednotky nasledovanie internetu cez rozhranie Wi-Fi®

A. Nainštalujte aplikáciu Hubble for Motorola Monitors.

Prevezmite aplikáciu Hubble for Motorola Monitors App z lokality App Store na zariadeniach s iOS alebo lokality Google Play™ Store na zariadeniach s OS Android™.

B. Sledovanie na kompatibilných smartfónoch, tabletoch a počítačoch.

Kamera Wi-Fi®
Připojenie k internetu cez Wi-Fi®
Kompatibilné Zariadenia na sledovanie

- Otvorte aplikáciu Hubble pre monitory značky Motorola na kompatibilnom inteligentnom telefóne alebo tablete.
- Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste vytvorili konto Hubble a pripojili sa ku kamere Wi-Fi®.
- Prihláste sa do svojho konta cez kompatibilný inteligentný telefón, tablet alebo cez <https://app.hubbleconnected.com/#login> cez počítač, aby ste získali prístup k živému toku údajov z kamery.

Nášťudujte si nasledujúce minimálne systémové požiadavky:
Inteligentné telefony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2
PC (len na sledovanie - NIE na nastavenie): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explore® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7
Požiadavky na Wi-Fi®:
Šírka pásma posielania aspoň 0,6 MB/s na kameru. Otestujte rýchlosť svojho internetu na: <http://www.speedtest.net/>

4. Všeobecné informácie

Ak výrobok nefunguje správně, přečtajte si túto príručku so stručným návodom alebo používateľskú príručku k niektorému z modelov uvedených na strane 1. Kontaktujte zákaznícky servis:
+491805 938 803 Web: www.motorolahome.com/help

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka”)
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Motorola vyrobeného na základe licence od spoločnosti Binatone Electronics International LTD („BINATONE”).
Na čo sa vztahuje táto Záruka?
S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt”) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo”) predávané na použitie v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytyčenej lehoty. Táto Záruka je vaša výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby.
Na koho sa vztahuje krytie?
Táto Záruka sa vztahuje len na prvého spotrebiteľa, ktorý produkt zakúpil, a nie je prevoditeľná.
Ako bude postupovať spoločnosť BINATONE?
Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distributor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produktu alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Pozostałe ograniczenia?

WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANA GWARANCJA POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NAPRAWY LUB WYMIANY OFEROWANE W RAMACH TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ JEDYNĄ FORMĄ REKOMPENSATY DLA KLIENTA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOMNIEMANE. FIRMY MOTOROLA I BINATONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ ANI DELIKTOWEJ (TAKŻE ZA PRZYPADKI ZANIEDBANIA) ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM ORAZ ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, UTRATĘ PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB INFORMACJI ANI ZA INNE SZKODY FINANSOWE SPÓWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓW I AKCESORIÓW LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ICH UŻYCIANIA W CAŁYM ZAKRESIE, W JAKIM ZGODNIE Z PRAWEM MOŻNA ZRZEC SIĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe ani ograniczenie zakresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Nijniższa gwarancja udziela użytkownikowi konkretnych praw, jednak może on posiadać także inne prawa, zależnie od lokalizacji.

Produkty objęte gwarancją	Czas trwania ochrony gwarancynej
Produkty powszechnego użytku	Dwa (2) lata od daty zakupu produktu przez pierwszego użytkownika.
Akcesoria do produktów powszechnego użytku	Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu akcesoriów przez pierwszego użytkownika.
Produkty powszechnego użytku i akcesoria, które podlegają naprawie lub wymianie	Czas pozostały do upływu oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu produktu klientowi, zależnie który okres jest dłuższy.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Wykluczenia

Standardowe zużycie. Ochroną gwarancyjną nie są objęte: okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części związane z normalnym zużyciem produktu.

Baterie. Gwarancja obejmuje wyłącznie te baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu jest niższa niż 80% pojemności nominalnej, oraz baterie, które przelicakają.

Nieprawidłowe użycie. Uszkodzenia i usterki wynikające z: (a) niewłaściwej obsługi, przechowywania, użycia, wypadku lub zaniedbania, jak uszkodzenia fizyczne (peknięcia, zarysowania) powierzonej produktu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania (b) styczności z cieczami, wodą, deszczem, nadmierną wilgotnością lub oparami, piaskiem, brudem itp., nadmiernym ciepłem lub żywnością (c) stosowania produktów i akcesoriów do użytku komercyjnego lub użycianie ich w niewłaściwych warunkach albo użytkowania niezgodnie z instrukcją oraz (d) innych działań niespowodowanych przez firmę MOTOROLA ani BINATONE nie są objęte gwarancją.

Stosowanie produktów i akcesoriów nieopatrzonych marką Motorola. Uszkodzenia i usterki wynikające ze stosowania produktów i akcesoriów innych niż opatrzone marką Motorola lub etykietowane, a także stosowania innych urządzeń periferyijnych nie są objęte ochroną gwarancyjną.

Nieuprawione serwisowanie i modyfikacje. Usterki lub uszkodzenia wynikające z czynności serwisowych, testów, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji prowadzonych przez podmioty inne niż MOTOROLA, BINATONE lub ich autoryzowane centra serwisowe są wyłączone z zakresu gwarancji.
Produkty modyfikowane. Produkty i akcesoria, których (a) numery seryjne i oznaczenia dat zostały usunięte, zmieniłone lub uszkodzone; (b) plomby zostały uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c) numery seryjne nie pasują do siebie lub (d) obudowy albo części nie są marki Motorola lub są niezgodne, są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.

Usługi komunikacyjne. Uszkodzenia, usterki lub awarie produktów i akcesoriów spowodowane działaniem usług komunikacyjnych, z których korzysta użytkownik, nie są objęte ochroną gwarancyjną.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych?

W celu zamówienia serwisu lub uzyskania informacji proszę dzwonić na numer:

0221168640
Internet: www.motorolahome.com/help

Uzyskają Państwo informacje, w jaki sposób przesyłać produkty i akcesoria na własny koszt i ryzyko do autoryzowanego centrum serwisowego BINATONE. Aby zamówić usługę serwisową, należy przesyłać: (a) produkt lub akcesorium; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), z podaniem miejsca i daty zakupu oraz nazwy sprzedawcy; (c) jeśli w opakowaniu znajdowała się karta gwarancyjna — wypełnioną kartę gwarancyjną z podaniem numeru seryjnego produktu; (d) pisemny opis problemu oraz, przede wszystkim; (e) swój adres i numer telefonu.
Powyższe warunki stanowią całość umowy gwarancyjnej zawieranej między użytkownikiem a firmą BINATONE, dotyczącej zakupionych produktów lub akcesoriów i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i oświadczenia, w tym oświadczenia składane w publikacjach i materiałach promocyjnych wydawanych przez firmę BINATONE oraz oświadczenia pracownikó i przedstawicieli firmy BINATONE składane w odniesieniu do wspomnianego zakupu.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Pobierz Instrukcje użytownika ze strony internetowej: **www.motorolahome.com**

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

motorola

Producent, dystrybutor i sprzedawca: Binatone Electronics International LTD., na oficjalnej licencji produktu, MOTOROLA i logo „M” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. i są wykorzystywane na mocy licencji. Logo Apple i Safari są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem towarowym Apple Inc., Google Play, Android i Chrome są znakami towarowymi Google Inc., Wi-Fi jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Internet Explorer oraz Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft. Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym Mozilla Foundation. Adobe i Flash są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym Oracle i/lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe są prawnie chronione. © 2015 Motorola Mobility LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wydrukowano w Chinach

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Milyen egyéb korlátozások érvényesek?

BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL, EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVEGYZETT JAVÍTÁSOK VAGY CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜL JOGORVOSLATÁT. TOVABBÁ JELEN JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDŐ, MELY HELYETTEST BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE A JÓG SZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDJETT LEGTÖBB JESEBB MÉRTEKBEN ELÚTASÍT MINDEN FELELŐSÉGET, BÁRMELY AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBOL (TÖBBEK KÖZÖTT HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ VELETLENSZERŰ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÖLÖNLÉGES JELEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSET, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB PENZŰGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRÁ VALÓ KÉPTELENSÉGGEEL KAPCSOLATBAN, VAGY ÁBBÓL FAKADÓAN MERÜLT FEL.

Egyes törvényi környezetek nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károk kizárását, illetve a hallgatólagos jóttállás hosszának korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti kizárások nem érvényesek Önrre. Jelen jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek, ezenkívül a különböző törvénykéresektől függően egyéb jogokkal is felruházhatja Önt.

Érintett termékek	A Jótállás időtartama
Fogyasztói termékek	Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított két (2) év .
Fogyasztói kiegészítők	Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított kilencven (90) nap .
Javított vagy cserélt fogyasztói termékek és kiegészítők	A fogyasztónak történő visszaszolgáltatástól számítva az alábbi opciók közül a hosszabbaz: eredeti jótállásból fennmaradó idő vagy kilencven (90) nap .

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kizárások

Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta rendszeres karbantartás és alkatrészek javítására és cseréjére nem vonatkozik a Jótállás.

Akkumulátorok. A Jótállás csak olyan akkumulátorokra vonatkozik, melyeknek teljes töltése teljes felöltés esetén nem haladja meg a 80%-ot, illetve amelyek szivárognak.

Helytelen é nem rendeltetésszerű használat. Az alábbi okokból fakadó hibákra és sérülésekre nem vonatkozik a jótállás: (a) helytelen tárolás, helytelen használat vagy rongálás, beleset vagy hanyagság, pl. fizikai sérülés (repedések, karcolások stb.) a termék felületén, amely a helytelen használatból ered, (b) vízzel, rendkívül magas páratartalommal, homokkal, piszokkal vagy hasonlókkal való érintkezés, rendkívül magas hőmérséklet, vagy élelmiszer (c) a Termék vagy Kiegészítőinek kereskedelmi célra történő használata, vagy a Termék vagy Kiegészítőinek kitétele rendelkezlenes használatnak vagy körülményeknek, vagy (d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy BINATONE hibájából következő cselekmény.

A Motorola védjeggel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A Jótállás nem vonatkozik a Motorola védjeggel el nem ellátott vagy nem hitelesített Termékek, Kiegészítők vagy

Egyedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra vagy károakra, melyek a nem a MOTOROLA, a BINATONE vagy azok felhatalmazott szervizszopontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből, igazitásból, karbantartásból, változtatásból vagy módosításból fakadnak.

Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre és Kiegészítőkre, (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címekéjét eltávolították, módosították vagy letörölték; (b) sérültek a tömítések, vagy felismerhető rajtuk az illetéktelen beavatkozás, (c) nem megfelelő a sorozatszámuk, (d) vagy nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú a házuk vagy annak részei.

Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékek vagy Kiegészítők azon káraira, hibáira és elektelenségeire, melyek kommunikációs szolgáltatáknál előfizetett, vagy a Termékekkel vagy Kiegészítőikkel használt szolgáltatás miatt következnek be.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételeének módja

Szervizelésért és információkért Európában kérjük, hívja az alábbi telefonszámot: **+491805 938 802**
Az interneten: www.motorolahome.com/help

Ilt információival szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a BINATONE egyik felhatalmazott javítóközpontjába küldeni a Termékeket vagy Kiegészítőket.

A szolgáltatás igénybevételeéhez be kell küldeni: (a) a Terméket vagy Kiegészítőt; (b) a Termék vásárlására vonatkozó igazolást (számla), amelyen szerepel az eladó neve és címe, a vásárlás dátuma és időpontja; (c) amennyiben a csomagolás tartalmazott jótállási jegyet, a kitöltött jótállási jegyet, melyen szerepel a Termék sorozatszámja; (d) a probléma leírását; és legfőképpen (e) az Ön címét és telefonszámát.

Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt Termékekkel vagy Kiegészítőikkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CE NYILATKOZAT

A termék megfelel az 1999/5/EK R&TTE irányelv előírt követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

Felhasználói útmutató letöltése a webhelyről: **www.motorolahome.com**

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

motorola

Cyárjta, forgalmazza vagy eladja a Binatone Electronics International LTD., a termék hivatalos licenctulajdonosa. A MOTOROLA és a Stilizált M Logo, a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy jégjegyzett védjegyei és használatuk a licenc részeként. Az Apple logo i Safari az Apple Inc. az USA-bán és más országokban bejegyzett védjegyek. Az App Store az Apple Inc. szellemi tulajdonú védjegye, az Android a Google Play és a Chrome a Google Inc. védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye. Az Internet Explorer és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegyei. A Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegye. Az Adobe és a Flash vagy bejegyzett védjegyek, vagy az Adobe Systems Incorporated védjegyei. A Java az Oracle és/vagy Bristolatlatának bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegyet az illetékes tulajdonos tulajdonosa. © 2015 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

Kínában nyomtatva

Jak další omezení existují?

JAKÉKOLV EK DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMĚLÉ ZÁRUKY PRŮJEDNOSTI A VHDNOSTI PRO KONKRÉTNÍ UČEL SE OMEZUJÍ NA TRVNÍ TĚTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VYHRADNĚ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVĚ OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVÁNE PODLE TĚTO VYSLOVNĚ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VYSLOVNĚ NEBO DOMNĚLĚ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONOSÍ V ŽÁDNĚM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMĚLUVNĚ ANI OBČANSKOPRAVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHIJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNĚ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKEHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSU NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNĚM ROZSAHU, V JAKĚM MŮŽE BYT NÁHRADA ŠKODY ODMITNUTA PODLE ZÁKONA. Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší.

Výrobky, na které se záruka vztahuje	Délka platnosti záruky
Spotřební výrobky	Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební příslušenství	Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku.
Spotřební produkty a příslušenství pro opravě nebo výměně	Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výjimky

Běžné potřeбені. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřeбені je za záruky vyloučena.

Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.

Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalínám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, pisku, nečistotám, nadměrné vysokým teplotám či potravínám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou za záruky vyloučeny.
Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou za záruky vyloučeny.

Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testováním, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla jiná osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje.

Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou za záruky vyloučeny.

Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou za záruky vyloučeny.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Jak získat záruční servis nebo další informace?

Chcete-li získat záruční servis nebo informace, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo: **+491805 938 802**
Na webu: www.motorolahome.com/help

Zde získáte pokyny k zaslání výrobků nebo příslušenství na vlastní náklady a riziko do autorizovaného servisního střediska společnosti BINATONE. Chcete-li získat servis, je třeba zaslát: (a) výrobek a příslušenství; (b) původní doklad o nákupu (strženku) s uvedeným datem a místem prodeje a informace o prodejci výrobku; (c) pokud byl záruční list součástí balení, pak také vyplněný záruční list se sériovým číslem výrobku; (d) písemný popis problému a především (e) vaši adresu a telefonní číslo. Tyto podmínky ustanovují úplnou dohodu o záruce mezi vámi a společností BINATONE na vámi zakoupené výrobky nebo příslušenství a nahrazují jakékoli předchozí dohody nebo prohlášení, včetně prohlášení učiněných v jakýchkoli publikacích či propagačních materiálech vydaných společností BINATONE a prohlášení učiněných kterýmkoli agentem nebo zástupcem společnosti BINATONE, která mohla být v souvislosti s daným nákupem učiněna.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROHLÁŠENÍ CE

Tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice R&TTE 1999/5/ES.

Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z webové stránky **www.motorolahome.com**

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

motorola

Vyrobeno, distribuováno nebo prodáváno společností Binatone Electronics International LTD., oficiálním držitelem licence na tento produkt. MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, a jsou používány na základě licence. Logo Apple a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zapsané v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc., Google Play, Android a Chrome jsou ochranné známky společnosti Google Inc., Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Internet Explorer a Windows jsou ochranné známky skupiny společnosti Microsoft. Firefox je registrovaná ochranná známka nadávce Mozilla Foundation. Adobe a Flash jsou ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated. Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle nebo jejích dceřných společností.

Vytlačeno v Číně

Existujú ďalšie obmedzenia?

AKÉKOLVEK ODVOĎENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVOĎENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHDNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, BUDU OBMEDZENÉ, NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRÍČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VYSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VYHRADNÝM NAPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITELA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYSLOVNE ČI ODVOĎENÉ. SPOLEČNOSŤ MOTOROLA ANI BINATONE NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI ŽE PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADĚ UMYSLENEHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBALIVOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHIJÚCE NÁKUPNŮ CENU PRODUKTU ALEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ALEBO AKÉHOLVĚK NEPŘÍAME, NÁSLEDKOVĚ, SPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOLVĚK DRUHŮ, PŘÍPADNĚ STRATU VÝNOSOU ČI ÚŠŤ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMACÍ ALEBO INŮ FINANČNŮ STRATU VYŠŤVÁVÁJUCŮ ZV SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAT PRODUKTY ALEBO PŘÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO ODŠKODNEHO ZRIEČŤ PODĽA LITERY ZÁKONA.

Některé krajiny neuznávají vyloučení alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, alebo obmedzenie dĺžky odovdené záruky, preto sa na vás uvedené obmedzenia alebo výnimky nemusia vztahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva, pričom taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej jurisdikcie.

Kryté produkty	Lehota krytia
Spotrebiteľské produkty	Dva (2) roky odo dňa pôvodného zakúpenia produktov prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.
Spotrebiteľské príslušenstvo	Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.
Spotrebiteľské produkty a príslušenstvo, ktoré boli opravené alebo vymenené	Zostávajúce obdobie pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa vrátenia spotrebiteľovi, podľa toho, ktoré z období je dlhšie.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Výnimky

Bežné opotrebenie pri používaní. Pravidelná údržba, oprava a výmena dielov z dôvodu bežného opotrebenia nie je krytá zárukou.

Baterie. Záruka sa vztahuje len na baterie, ktorých kapacita pri úplnom nabití klesne pod 80 % ich menovitej kapacity, a baterie, ktoré tečú.

Nenáležité a hrubé používanie. Nedostatky alebo poškodenia, ktoré sú výsledkom nasledujúcich javov: (a) nesprávna prevádzka, uskladnenie alebo nenáležité či hrubé používanie, nehoda či opomnutie, ako napr. fyzické poškodenie (praskliny, škrabance atď.) na povrchu produktu vystávajúce z nenáležitého používania; (b) kontakt s tekutinami, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo agresívnym potom, pieskom, hlinou a podobnými látkami, extrémnym teplom alebo potravínami; (c) používaním Produktov alebo Príslušenstva na komerčné účely a vystavovanie Produktu alebo Príslušenstva abnormálneho používaniu alebo podmienkam; prípadne (d) iné konanie, ktoré nie je chybou spoločnosti MOTOROLA ani BINATONE, sú vyňaté zo záručného krytia.

Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Nedostatky alebo poškodenia vyplývajúce z používania produktov alebo príslušenstva či periférnych zariadení inej značky ako Motorola, alebo bez certifikácie od spoločnosti Motorola, nie sú kryté zárukou.
Neoprávnený servis alebo modifikácia. Nedostatky alebo poškodenia vyplývajúce zo servisu, testovania, nastavovania, inštalácie, údržby, pozmeňovania či modifikácie akýmkoľvek spôsobom inou osobou ako zamestnancom spoločnosti MOTOROLA, BINATONE alebo ich autorizovaných servisných stredísk, sú vyňaté zo záručného krytia.

Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s a) odstránenými, pozmenenými alebo znehodnotenými sériovými číslami alebo dátumovými značkami; b) poškodenými pečafami alebo ktoré vykazujú známky manipulácie; c) nezohodujúci sa sériovými číslami dosiek; alebo d) puzdrami či dielmi, ktoré nie sú vyhovujúce alebo sú inej značky ako Motorola, sú vyňaté zo záručného krytia.

Komunikačné služby. Nedostatky, poškodenia alebo poruchy Produktov alebo Príslušenstva spôsobené komunikačnou službou alebo signálom, ktorý môžete mať predplatený alebo ktorý využívate v kombinácii s Produktmi alebo Príslušenstvom, sú vyňaté zo záručného krytia.