



motorola



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dashboard Camera

Model: MDC150

De functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Welkom...

bij uw nieuwe Motorola Dashboard Camera!

Bedankt voor het aanschaffen van de Dashboard camera. Bewaar uw origineel gedateerd aankoopbewijs voor uw administratie. Voor garantieservice van uw Motorola product moet u een kopie van uw gedateerde aankoopbon overleggen om de garantiestatus te bevestigen. Registratie is niet vereist voor garantiedekking.

Ga voor productgerelateerde vragen naar:

www.motorolastore.com/support

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig heeft om het meeste uit uw product te halen.


Lees de veiligheidsinstructies voordat u het apparaat installeert.

Voordat u de Dashboard Camera gebruikt, raden we u aan een SD kaart in de SD kaartsleuf te plaatsen.

Heeft u alles?

- Dashboard Camera
- Voorruihouder
- Auto Adapter
- Gebruikershandleiding

Overzicht van uw Dashboard Camera



1. Modus Knop
Video/ Playback modus schakelaar
2. Vergrendel Knop
Druk tijdens het opnemen om het huidige bestand te beschermen in geval van een noodgeval
3. Menu/ Terug Knop
Instellingen Schakelaar/ Terug.
4. Omhoog Knop
Terugspoelen tijdens het afspelen;
Kort indrukken in de videomodus: foto maken.
Druk op om omhoog te navigeren in de menu's en om naar het vorige bestand te gaan in de afspeelmodus.
5. OK Knop
Enter; Kort indrukken in de videomodus: video opname starten / stoppen.
6. Omlaag Knop
Snel vooruitspoelen tijdens afspelen;
Druk op om omlaag te navigeren in de menu's en om naar het volgende bestand te gaan in de afspeelmodus.
Kort indrukken tijdens het opnemen: dempen / dempen opheffen.
7. Oplaad Indicator
Rood: opladen, Groen: volledig opgeladen
8. Status Lamp
Blauw: Ingeschakeld; Knipperend blauw: Opnemen.
9. Scherm
2.0" LCD kleurscherm.
10. Power AAN/UIT Knop
Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan / uit te zetten, druk kort op Aan: het scherm in- / uitschakelen.
11. Montagemoer
Schroef de meegeleverde voorruithouder hier vast. DC-IN & USB Socket
Connect the Car Adapter or USB data cable here.
12. Microfoon
Geïntegreerde microfoon voor audio-opnames.
13. Reset Knop
In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat niet meer reageert, drukt u op de Reset knop om het apparaat opnieuw op te starten.
14. Speaker
Geïntegreerde luidspreker voor audioweergave rechtstreeks van het apparaat.

15. Micro SD kaartsleuf

Voer Micro SD kaart hier in.

16. Cameralens

Groothoeklens van 140° , 4 glazen

1. Veiligheidsinstructies




WAARSCHUWING

- Installeer het apparaat niet binnen het bereik van de bestuurders- of passagiersairbag. Raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw auto voor meer informatie over het bereik van de airbags in uw auto.
- Wijzig nooit modi, instellingen of programmeer uw apparaat, terwijl uw auto in beweging is.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het netsnoer zijn geïnstalleerd en niet het gezichtsveld van de bestuurder belemmert en niet de werking van de bedieningselementen belemmert.

Voordat u de dashcam gebruikt, moet de gebruiker de toepasselijke wetgeving over het gebruik van dashcams controleren. In sommige rechtsgebieden kan het gebruik van dashcams worden beschouwd als een inbreuk op de privacy. Bovendien kan de montage van de dashcam op de voorruit in sommige rechtsgebieden wettelijk worden geregeld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toepasselijke wetgeving te controleren voordat de dashcam wordt gebruikt. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd of onwettig gebruik van de dashcam.

2. Aan de slag

2.1 Uw apparaat installeren



De bovenstaande afbeelding verwijst naar een auto met het stuur rechts. Bij auto's met het stuur links, draai de positie van de kabelinstallatie dienovereenkomstig om.

- Installeer uw apparaat binnen het gebied van de achteruitkijkspiegel en in het reinigingsgebied van de wisser om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen.
- Uw apparaat wordt geleverd met een USB stroomkabel van 3,6 m. Organiseer het netsnoer zo dat het het zicht van de bestuurder niet belemmerd wordt.
- Plaats het apparaat eerst op de voorruithouder. Reinig de voorruit. Druk de zuignap van de houder op de voorruit en druk op de hendel om te vergrendelen. Zorg ervoor dat de houder veilig op de voorruit is bevestigd.
- Wanneer u de dashboardcamera in uw auto gebruikt, raden we u aan altijd de sigarettenlader te gebruiken om de batterij op peil te houden. Het apparaat is niet ontworpen om alleen

op batterijen te werken, de batterij is er alleen voor back-updoeleinden.

2.2 Eerste Gebruik

- Uw dashboardcamera accepteert SD kaarten met een maximale capaciteit van 32 GB (klasse 10). U MOET de SD kaart formatteren voordat u gaat opnemen.

Uw dashboardcamera wordt altijd ingeschakeld en begint automatisch met opnemen zodra deze op een stroombron is aangesloten. De status led (blauw) knippert tijdens het opnemen.

- U kunt deze ook handmatig aan- of uitzetten door op de aan / uit knop te drukken.

3. *Uw Dashboard Camera gebruiken*

3.1 Instellingen

Druk op de knop Menu / Vorige voor toegang tot Hoofdininstellingen of Video-instellingen, druk op Omhoog of Omlaag om te navigeren, OK om te bevestigen en Menu / Terug om terug te gaan of te annuleren.

BELANGRIJK!

Vanwege technische redenen is de parkeermodus standaard uitgeschakeld. U kunt dit inschakelen in de instellingen.

3.2 Wissel Modi

U kunt schakelen tussen de video- en afspeelmodus door op de knop Modus te drukken. Videomodus is de standaardmodus. Om opgeslagen opnames te bekijken of te verwijderen, schakelt u over naar de afspeelmodus.

3.2.1 Massaopslagmodus

U kunt het apparaat ook op uw computer aansluiten met behulp van de standaard micro-USB-kabel om video's te

bekijken en te beheren die op de SD kaart opgeslagen zijn.



motorola

Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Binatone Electronics International LTD., Officiële licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. © 2017 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.



EU_NL Version 1.0
Printed in China