



motorola


MODEL:  
FOCUS85  
FOCUS85-B  
FOCUS85-S  
FOCUS85-W

# PORADNIK SZYBKIEGO STARTU

Pełne objaśnienia wszystkich funkcji oraz instrukcje znajdziesz w podręczniku użytkownika.

## 1. Ustawianie Domowa kamera wideo Wi-Fi®

### A. Podłącz do źródła zasilania.



1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka micro USB znajdującego się z tyłu kamery.
2. Podłącz drugi koniec zasilacza do odpowiedniego gniazdka zasilania.
3. Ustaw przycisk ON/OFF w pozycji ON. Kolorowa dioda LED zacznie powoli migać.

### B. Zainstaluj aplikację Hubble for Motorola Monitors.



Ściągnij aplikację Hubble for Motorola Monitors App z App Store dla urządzeń z iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.

### ⚠ OSTRZEŻENIE:

**RYZYSKO UDUSZENIA** – jeśli urządzenie ma służyć do monitorowania niemowląt lub małych dzieci, ustaw urządzenie razem z kablem zasilacza w odległości ponad 1 metra od łóżeczka i poza zasięgiem rączek dziecka.

Nigdy nie umieszczaj kamery ani przewodów w kołyszce lub w pobliżu łóżeczka. Zabezpiecz kabel poza zasięgiem rączek dziecka. W żadnym wypadku zasilaczy AC nie wolno podłączać do przedłużaczy. Używaj tylko zasilacza AC dołączonego w zestawie.

Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nadzór zwierząt domowych może się odbywać po wykonaniu ćwiczeń umożliwiających przyzwyczajenie się zwierzęcia do urządzenia. Jeżeli zwierzę ma skłonność do gryzienia, stanowczo zalecamy utrzymywanie tego urządzenia oraz wszystkich innych urządzeń elektrycznych poza jego zasięgiem.

## C. Oglądanie obrazów na kompatybilnych smartfonach, tabletach i komputerach.



1. Uruchom aplikację Hubble App na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.
2. Podążaj za instrukcjami aplikacji w celu stworzenia konta Hubble.
3. Zaloguj się na swoje konto, używając kompatybilnego smartfona, tabletu lub poprzez <https://app.hubbleconnected.com/#login> na komputerze, aby uzyskać dostęp do podglądu na żywo z widoku kamery.

**Zwróć uwagę na następujące minimalne wymagania systemowe:**

Smartfony/tablety: iOS 7, Android™ 4.2

Komputer PC (jeżeli używany do oglądania obrazów): Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15, Java™ 7

**Wi-Fi® wymagania:**

Przynajmniej 0.6 Mbps przepustowość przesyłania kamery. Przetestuj prędkość swojego internetu na: <http://www.speedtest.net/>

## 2. Wsparcie techniczne

Jeśli występują jakiegokolwiek problemy z Twoim Motorola Wi-Fi® Home Video Camera, można skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta.

+49 (0) 1805 938 802 w Europie  
E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)

lub odwiedź naszą stronę pomocy na naszej stronie [www.motorola.com](http://www.motorola.com)



motorola

Producent, dystrybutor i sprzedawca: Binatone Electronics International LTD., na oficjalnej licencji produktu. MOTOROLA i logo „M” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. i są wykorzystywane na mocy licencji. Mac, Mac OS, iPhone, iPad i Safari są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w USA oraz innych krajach. Android, Google Play i Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Wi-Fi jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Windows XP oraz Internet Explorer są znakami towarowymi grupy Microsoft. Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe są prawnie chronione. © 2015 Motorola Mobility LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Wydrukowano w Chinach  
PL\_EU Version 1.0