motorola

Guia do Usuário

5″ Video Baby Monitor

Modelo: COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4

Os recursos descritos neste Guia do Usuário estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Bem-vindo...

a sua nova Babá Eletrônica com vídeo Motorola!

Obrigado por adquirir a Babá Eletrônica com vídeo. Agora você pode ver e ouvir seu bebê dormindo em outro quarto ou você pode monitorar seus filhos mais velhos em seu quarto de brincar.

Por favor, guarde o seu recibo de compra original com data para seus registros. Para o serviço de garantia do seu produto Motorola, você precisará fornecer uma cópia do recibo de compra com data para confirmar o status da garantia. O registro não é necessário para cobertura de garantia.

Para questões relacionadas ao produto, ligue para:

+491808 938 802 em Portugal
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Este Guia do Usuário fornece todas as informações que você precisa para obter o máximo do seu produto.

Antes de usar a babá eletrônica, recomendamos que você insira e carregue totalmente a bateria na unidade dos pais, para que ela continue a funcionar se você a desconectar da fonte de alimentação para transportá-la para outro local. Por favor, leia as Instruções de Segurança nas páginas 7 - 9 antes de instalar as unidades.

Tem tudo?

- 1 x Unidade dos pais (com bateria de ions de lítio não-removível)
- 1 x Unidade do bebê (Câmera)
- 2 x Carregadores (Unidade dos pais e unidade do bebê)

Em pacotes com várias câmeras, você encontrará uma ou mais unidades adicionais para bebês com carregador correspondente.

Visão geral da unidade dos pais





1. **Tela de exibição LCD**
2. **Status de bateria, Energia, Nível de som, Indicadores de emparelhamento**
   a) Acende em azul quando a bateria da unidade dos pais está sendo carregada.
   b) Acende em verde quando a unidade dos pais está ligada.
   c) Verde-laranja-vermelho-vermelho
   Mostra o nível de som detectado pela unidade do bebê - quanto mais alto for o som detectado, mais LEDs acendem. Pisca rapidamente em verde quando a unidade dos pais está procurando a unidade do bebê ou está em modo de pareamento.
3. **Botão do menu principal ☰**
   Pressione para entrar/sair do menu.
4. **Botão OK**
   Quando no menu, pressione para escolher um item, ou salvar uma configuração.
5. **Painel de controle**
   AUMENTAR / VOLUME ▲
   Em modo de visualização de câmera, pressione para aumentar o volume do alto-falante. Quando em menu, pressione para rolar para cima. Ao visualizar uma imagem ampliada, pressione para mover para cima.
   DIMINUIR / VOLUME - ▼
   Em modo de visualização da câmera , pressione para diminuir o volume do alto-falante. Quando no menu, pressione para rolar para baixo. Ao visualizar uma imagem ampliada, pressione para mover para baixo.
   ESQUERDA ◄
   Quando no menu, pressione para rolar para esquerda. Ao visualizar uma imagem ampliada, pressione para mover para esquerda.
   DIREITA ►
   Quando no menu, pressione para rolar para direita. Ao visualizar uma imagem ampliada, pressione para mover para direita.
6. **COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL (TALK BACK) 🎤**
   Segure para conversar com a unidade do bebê.
7. **Botão de energia ⏻**
   Pressione e segure para ligar / desligar a unidade
   Pressione para ligar / desligar a tela de vídeo
8. **Entrada de energia**

Ícones de exibição da unidade dos pais

	Força do sinal
	Modo de energia da câmera - CA ou bateria
1 2 3 4	Modo de patrulhamento da câmera
1 2 3 4	Número de identificação da câmera
	Alto-falante ligado / desligado
	Canções de ninar menu / modo
	Zoom menu / modo
	Visão noturna
	Temporizador de alarme
	Status de bateria da unidade dos pais
	Status de brilho da unidade dos pais
	Volume do alto-falante
	Vídeo no temporizador
	Adicionar câmera
	Excluir câmera
	Visualizar câmera
	Função de comunicação bidirecional

Visão geral da sua unidade do bebê (câmera)



1. **Lentes da câmeras**
2. **Microfone**
3. **Indicador de energia**
   Acende em azul quando a unidade do bebê está ligada e conectada a unidades dos pais. Desligada quando a unidade do bebê estiver desligada.
4. **Interruptor de energia Ligar/ Desligar**
   Deslize para ligar ou desligar a unidade do bebê.
5. **Entrada do carregador**
6. **Sensor de luz (Modo de visão noturna)**
7. **Botão de emparelhamento**
   Pressione e segure o botão para emperalhar com a unidade dos pais.

Orientações importantes para instalar a sua babá eletrônica

- Para usar a sua unidade do bebê e a unidade dos pais juntas, você deve ser capaz de estabelecer uma conexão de rádio entre elas, e o alcance pode ser afetado por condições ambientais.
- Qualquer objeto de metal grande como: uma geladeira, um espelho, um fichário, portas metálicas ou concreto armado entre as unidades do bebê e dos pais pode bloquear o sinal de rádio.
- A intensidade do sinal também pode ser reduzida por outras estruturas sólidas, como paredes espessas ou equipamentos elétricos, como rádios, TVs, computadores, telefones sem fio ou celulares, lâmpadas fluorescentes ou interruptores de intensidade.
- O uso de outros produtos de 2,4 GHz, como redes sem fio (roteadores Wi-Fi®), sistemas Bluetooth® ou fornos de micro-ondas, pode causar interferência neste produto, portanto mantenha a sua babá eletrônica a pelo menos 1,5 m desses tipos de produto, ou desligue-os se eles parecem estar causando interferência.
- Se o sinal estiver fraco, tente mover a unidade dos pais e /ou a unidade do bebê em diferentes posições no ambiente.

Índice

1. Instruções de segurança 7

2. Começando 10

2.1 Ligando a unidade do bebê 10

2.2 Carregando a unidade dos pais 11

3. Usando a babá eletrônica 12

3.1 Configurando 12

3.2 Ligar ou desligar a unidade do bebê 12

3.3 Ligar ou desligar a unidade dos pais 12

3.4 Modo de visão noturna 13

4. Opções de menu da unidade dos pais 13

4.1 Ajustar o volume do alto-falante 13

4.2 Definir o brilho da tela 13

4.3 Ajustar configurações 13

4.3.1 Zoom digital 14

4.3.2 Inclinação e panorâmica digitais 14

4.3.3 Definir a canção de ninar 14

4.3.4 Definir alarme 15

4.3.5 Temporizador de tela desligada 15

4.3.6 Adicionar câmera 16

4.3.7 Excluir câmera 16

4.3.8 Visualizar câmera 17

4.3.9 Mudar a visão da câmera 17

4.3.10 Comunicação bidirecional 17

5. Descarte do dispositivo (ambiental) 18

6. Limpeza 19

7. Soluções de problemas 20

8. Informação geral 22

9. Especificações técnicas 27

1. Instruções de segurança

⚠ AVISO:

Risco de estrangulamento: crianças têm se ESTRANGULADO em cabos. Mantenha este cabo fora do alcance de crianças (a mais de 1m de distância). Não remova esta etiqueta. Nunca use cabos de extensão com adaptadores CA. Utilize apenas os adaptadores de CA fornecidos.



CONFIGURAÇÃO E USO DA UNIDADE DO BEBÊ:

- **Para a unidade do bebê, determine o local que irá proporcionar o melhor ângulo para ver o seu bebê no berço.**
- **Coloque a unidade do bebê em uma superfície plana, como cômoda, escrivaninha ou prateleira, ou monte a unidade em uma parede com segurança usando os orifícios situados na parte de baixo da câmera.**
- **NUNCA coloque a sua unidade do bebê ou o cabo dentro do berço.**

AVISO

Esta babá eletrônica está em conformidade com todos os padrões eletromagnéticos relevantes e é, quando manuseado conforme descrito no Guia do Usuário, segura de usar. Portanto, leia sempre atentamente as instruções deste Guia do Usuário antes de usar o dispositivo.

- A montage deve ser feita por um adulto. Mantenha as peças pequenas longe das crianças durante a montagem.
- Este produto não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com ele.
- Esta babá eletrônica bebês não substitui a supervisão responsável de adultos.
- Guarde este Guia do Usuário para referência futura.
- Não coloque a unidade do bebê ou os cabos no berço ou ao alcance do bebê (a unidade e os cabos devem estar a mais de 1 metro de distância).
- Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Não cubra a babá eletrônica com uma toalha ou cobertor.
- Teste este monitor e todas as suas funções para que você esteja familiarizado com ele antes do uso real.

- Não use a babá eletrônica em áreas úmidas ou perto da água.
- Use apenas os carregadores e adaptadores de energia fornecidos. Não use outros carregadores ou adaptadores de energia, pois isto pode danificar o dispositivo e a bateria.
- Insira apenas uma bateria do mesmo tipo.
- Não toque nos contatos do plugue com objetos afiados ou metálicos.
- Conecte os adaptadores de energia a tomadas de energia de fácil acesso.

CUIDADO

A unidade dos pais inclui uma bateria recarregável de íons de lítio embutida, que não é um item acessível ao usuário. Se você acha que a bateria precisa ser substituída, entre em contato com o suporte de atendimento ao cliente. Não tente substituí-la por conta própria.

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria não aprovado.

Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

A unidade deve ser configurada e usada de modo que partes do corpo do usuário que não as mãos sejam mantidas a uma distância de aproximadamente 20 cm ou mais.

2. Começando

2.1 Ligando a unidade do bebê



- Coloque a unidade do bebê perto de uma tomada elétrica adequada no local onde você monitorará seu bebê por mais tempo. Certififique que ela também esteja a pelo menos 1 metro de distância do seu bebê.
- Conecte o plugue micro-USB ao adaptador de energia (DC5V/1000mA) na unidade do bebê, conecte a outra extremidade a uma tomada de energia adequada.
- Deslize o interruptor de energia ON OFF na lateral da unidade do bebê para LIGAR/DESLIGAR.

IMPORTANTE

Utilize apenas o carregador de energia fornecido.

2.2 Carregando a unidade dos pais

A unidade dos pais vem com uma bateria de ions de lítio embutida.



- Conecte o plugue microUSB do cabo (DC-600Ma) a unidade dos pais, conecte o outro lado do cabo a uma tomada de energia adequada.
- Deixe carregar por 16 horas.

DICAS:

Na primeira vez que você usar a unidade dos pais, ou se não a usar por muito tempo, levará 16 horas para ser totalmente carregada.

A duração da bateria com uma única carga dura 4 horas. Recomendamos que você mantenha o cabo conectado a uma tomada de energia adequada, se for usar por mais tempo do que isso ou durante a noite.

Quando a bateria ficar muito baixa, levará cerca de 30 minutos para carregar o suficiente para você usá-la por um curto período de tempo. Para carregar a unidade dos pais no menor tempo possível, desligue-a enquanto ela estiver carregando.

- Depois que a unidade dos pais for carregada por 16 horas, você pode ligá-la.
- Antes disso, mova a unidade dos pais a pelo menos 1 metro de distância da unidade do bebê. Mais perto que isso, você pode receber interferência de áudio.
- Pressione e segure o botão ⏻ para ligar a unidade dos pais, as unidades dos pais e do bebê já estão automaticamente emparelhadas e prontas pra uso.

3. Usando a babá eletrônica

Por favor, leia atentamente estas instruções e tenha em mente que esta babá eletrônica destina-se apenas como ajuda. Não é um substituto para a supervisão responsável de adultos.

3.1 Configurando

- Certifique-se de que a unidade do bebê e a unidade dos pais estejam ligadas.
- Coloque a unidade do bebê em um local conveniente (por exemplo, em uma mesa) e aponte a lente da câmera para a área que deseja monitorar.

NOTA

Não coloque a unidade do bebê ao alcance de uma criança ou bebê! Se houver interferência com a imagem ou som, tente mover as unidades para locais diferentes e certifique-se de que elas não estejam próximas de qualquer outro equipamento elétrico.
Se você colocar a unidade dos pais e a unidade do bebê muito próximas, poderá ouvir um ruído estridente. Isso não é uma falha. As unidades são projetadas para serem operadas a uma certa distância. Então, mova as unidades a distância mínima.

3.2 Ligar ou desligar a unidade do bebê

Deslize o botão ON OFF ON para ligar a unidade do bebê.
O indicador de energia acenderá azul.

Deslize o botão ON OFF OFF para desligar a unidade do bebê.
O indicador de energia se apagará.

3.3 Ligar ou desligar a unidade dos pais

Pressione e segure o botão de energia ⏻ para ligar a unidade dos pais. O indicador de energia acenderá verde.

Pressione e segure o botão de energia ⏻ para desligar a unidade dos pais. O indicador de energia se apagará.

3.4 Modo de visão noturna

A unidade do bebê tem LEDs infravermelhos de alta intensidade para captar imagens nítidas no escuro. Quando o sensor de luz embutido na lateral da unidade do bebê detectar um nível baixo de luz ambiente, os LEDs serão automaticamente ativados e a tela na unidade dos pais será exibida em preto e branco. O ícone será exibido na tela.

4. Opções de menu da unidade dos pais

4.1 Ajustar o volume do alto-falante

A unidade dos pais tem 8 níveis de volume + desligado.
Para ajustar o volume, pressione o botão ▲ AUMENTAR ou ▼ DIMINUIR quando a câmera estiver em modo de exibição.

4.2 Definir o brilho da tela

A unidade dos pais tem 8 níveis de brilho.
Para ajustar o brilho, pressione o botão ◀ ESQUERDA ou ▶ DIREITA quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.

4.3 Ajustar configurações

Você pode ajustar as seguintes configuração na unidade dos pais: zoom canções de ninar,alarme, video no temporizador, adicionar/excluir/visualizar câmera e alternar imagem de câmera.
Para acessar o menu de configurações, ligue a unidade dos pais e pressione o botão ☰ do MENU.
Os seguintes opções do menu aparecerão na parte inferior da tela: .
Você pode navegar pelas opções de menu usando os botões ▲ SUBIR, ▼ DESCER, ◀ ESQUERDA ou ▶ DIREITA e pressione **OK** para selecionar uma opção.

4.3.1 Zoom digital

Você pode ampliar ou reduzir ao visualizar a imagem na unidade dos pais. (A configuração padrão é 1X.)

1. Pressione o botão ☰ MENU quando a unidade dos pais estiver no modo de visualização da câmera.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar 🔍.
3. Pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para selecionar o zoom **[x1] / [x2]**, e então pressione **OK**.
4. Pressione o botão ☰ do MENU para sair do menu.

4.3.2 Inclinação e panorâmica digitais

1. Pressione o botão **OK**.
2. Pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para mover a visualização da tela para cima ou para baixo, ou pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para mover a visualização da tela para esquerda ou para direita.
3. Pressione o botão **OK** para retornar a tela inicial.

4.3.3 Definir a canção de ninar

Você pode selecionar uma ou todas as 5 canções de ninar para tocar na sua unidade do bebê (câmera). Para ativar a canção de ninar, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione o botão ☰ do MENU quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar ♫.
3. Pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para selecionar a canção de ninar desejada (1-5) ou para tocar todas (<¬).
4. Pressione o botão **OK**, então ▲ SUBIR / ▼ DESCER para ajustar o volume da canção de ninar.

   Você pode pausar a canção de ninar ao clicar no ícone 🚫.
5. Pressione o botão ☰ duas vezes para ir ao MENU e retornar a

tela principal.

4.3.4 Definir alarme

Você pode usar a unidade dos pais para definir um alarme para lembrá-lo de cuidar do seu bebê. Se um alarme for selecionado, a unidade dos pais irá emitir um bipe ao final do período de tempo selecionado de 2, 4 ou 6 horas. O alarme soará por cerca de 1 minuto quando o tempo for atingido, ou pode ser interrompido pressionando qualquer botão.

Para ativar o alarme, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione o botão ☰ para ir ao MENU quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar .
3. Pressione o botão **OK** para selecionar o período de tempo que você quer que o alarme toque pressionando o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER.
4. Confirme clicando no botão **OK** e retorne ao menu principal.

4.3.5 Temporizador de tela desligada

Você pode definir o tempo para desligar a tela da unidade dos pais depois que ela esteja em modo inativo por um intervalo de tempo específico (5 min, 15 min ou 30 min). Quando a tela estiver desligada, você ainda poderá ouvir o áudio da unidade do bebê.

1. Pressione o botão M para ir ao MENU quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar .
3. Pressione o botão **OK** e pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para selecionar o intervalo de tempo após o qual a tela deve ser desligada automaticamente (5 min, 15 min ou 30 min).
4. Confirme clicando no botão **OK** e retorne ao menu principal.
5. Cancele o modo de espera ao selecionar o ícone .

4.3.6 Adicionar câmera

Você pode conectar uma unidade dos pais a até quatro unidades do bebê (câmeras). Para adicionar uma câmera compatível a unidade dos pais, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione o botão ☰ para ir ao MENU quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar o ícone adicionar camera e então 1 2 3 4 aparecerá na tela.
3. Pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para selecionar um número da câmera e confirme com o botão **OK**. O indicador de nível de volume piscará rapidamente em verde enquanto a unidade dos pais procura uma câmera.
4. Aperte e mantenha pressionado o botão de emparelhamento (**PAIR**) na parte traseira da câmera até que um bipe seja ouvido e a imagem de transmissão da câmera que foi adicionada apareça na tela.

4.3.7 Excluir câmera

Se você deseja excluir uma conexão com uma câmera, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione o botão ☰ para ir ao MENU quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar o ícone excluir câmera e então 1 2 3 4 aparecerá na tela.
3. Pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para selecionar o número da câmera que você deseja excluir.
4. Confirme clicando no botão **OK**.
5. Pressione o botão ▼ DESCER para selecionar **[X]**, e então **OK** para confirmar a exclusão.

   Nota: Você não pode excluir uma câmera se ela for a única unidade emparelhada com a unidade dos pais.
6. Pressione o botão ☰ do MENU para retornar a tela principal.

4.3.8 Visualizar câmera

Se você tem mais de uma câmera emparelhada com a unidade dos pais, para selecionar a transmissão da imagem de uma câmera específica, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione o botão ☰ para ir ao MENU quando a unidade dos pais estiver em modo de exibição.
2. Pressione o botão ◀ ESQUERDA /▶ DIREITA para selecionar visualizar câmera e então aparecerá na tela.
3. Pressione o botão ▲ SUBIR /▼ DESCER para selecionar o número da câmera que você deseja visualizar, ou o ícone scan para visualizar cada câmera emparelhada em sequência em intervalos de aproximadamente 20 segundos.
4. Confirme clicando no botão **OK**.

4.3.9 Mudar a visão da câmera

A função “mudar a visão da câmera” está disponível se você tiver várias câmeras emparelhadas com a unidade dos pais.
Quando a unidade dos pais estiver no modo de visualização da câmera, pressione o botão **OK** e a exibição da câmera a partir da próxima câmera emparelhada será exibida na tela, com o número da câmera ou a digitalização mostrada na barra de status. Cada vez que apertar o botão **OK**, todas as câmeras emparelhadas serão percorridas.

4.3.10 Comunicação bidirecional

A unidade dos pais tem função de comunicação bidirectional. Para ativar a função de comunicação bidirecional, segure pressionando o botão na unidade dos pais e fale na unidade. As palavras faladas serão ouvidas pela câmera. Para desativar a função de comunicação bidirecional, solte o botão .

5. Descarte do dispositivo (ambiental)

No final do ciclo de vida do produto, você não deve descartar este produto com o lixo doméstico normal. Leve este produto a um ponto de coleta para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. O símbolo no produto, no guia do usuário e / ou na caixa indica isso.

Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se forem levados para um ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, você contribui de maneira importante para a proteção do meio ambiente.

Entre em contato com as autoridades locais, caso precise de mais informações sobre os pontos de coleta em sua área.

Descarte a bateria de maneira ecologicamente correta, de acordo com as regulamentações locais.

6. Limpeza

Limpe a sua babá eletrônica com um pano levemente umedecido ou com pano antiestático.
Nunca use produto de limpeza ou solventes abrasivos.

Cuidados e limpeza

- Não limpe qualquer parte do produto com diluentes ou outros solventes e produtos químicos - isso pode causar danos permanentes ao produto, o que não é coberto pela Garantia.
- Mantenha a sua babá eletrônica longe de áreas ou condições quentes e úmidas, com forte luz solar e evite a umidade.
- Todos os esforços foram feitos para garantir altos padrões de confiabilidade para a sua babá eletrônica. No entanto, se algo correr mal, por favor, não tente consertá-lo você mesmo - entre em contato com o Suporte de Atendimento ao Cliente para obter assistência.

IMPORTANTE

Sempre desligue e desconecte ocarregador de energia antes de limpar a sua babá eletrônica.

7. Soluções de problemas

Indicador de energia da unidade dos pais não está ligando

- Verifique se a unidade dos pais está ligada.
- Verifique se a bateria está carregada.
- Recarregue a unidade dos pais conectando a uma fonte de energia.

A unidade dos pais bipa repetidamente

- A unidade dos pais e a unidade do bebê podem estar fora de alcance. Reduza a distância entre as unidades, mas não menos que 1 metro.
- A unidade do bebê pode estar desligada. Deslize o botão ⏻ LIGAR/DESLIGAR para a posição ON para ligar a unidade do bebê.
- A bateria da unidade dos pais pode estar acabando. Conecte a unidade dos pais a uma tomada de energia com o carregador fornecido para recarregá-la.

Ícone de bateria da unidade dos pais pisca

- A bateria da unidade dos pais está fraca. Conecte a unidade dos pais a tomada de energia com o adaptador de energia fornecido para recarregar.

A unidade dos pais se desliga

- Pode ser que a unidade dos pais esteja no modo de espera. Verifique se o vídeo no temporizador foi selecionado no menu e desative-o quando necessário.

Não escuto um som ou o choro do bebê através da unidade dos pais

- O nível de volume da unidade dos pais pode estar ajustado para muito baixo. Consulte a seção 4.1 para configurações de nível de volume.
- A unidade dos pais e a unidade do bebê podem estar fora de alcance entre si. Reduza a distância entre as unidades, mas não mais que 1 metro.

O sistema de monitoramento de bebês produz um ruído de alta frequência

- A unidade dos pais e a unidade do bebê estão muito próximas uma da outra. Certifique-se de que a unidade dos pais e a unidade do bebê estejam a pelo menos 1 metro de distância uma da outra.
- O volume do alto-falante da unidade dos pais pode estar ajustado para muito intenso. Diminua o volume da unidade dos pais.

A bateria da unidade dos pais está descarregando rapidamente

- O brilho da tela LCD pode estar ajustado para muito alto. Tente diminuir o nível de brilho. Consulte a seção 4.2 para detalhes.
- O nível de volume da unidade dos pais pode estar ajustado para muito intenso, o que consome mais energia. Diminua o nível de volume da unidade dos pais. Consulte a seção 4.1 para configurações de nível de volume.

A imagem da unidade dos pais não é colorida

- A unidade do bebê encontra-se em um ambiente escuro, o que faz com que a iluminação infravermelha se ligue e a cor da imagem mude para preto e branco. Quando o ambiente se torna mais brilhante, a imagem voltará a ter cor.

Não há transmissão da unidade do bebê para a unidade dos pais

- Ligue as unidades do bebê e dos pais.
- Emparelhe a unidade do bebê novamente conforme descrito em “4.3.6 Adicionar câmera”.
  Se não houver posição livre de câmera, exclua primeiro um número de câmera, conforme descrito na seção “4.3.6 Excluir câmera”.

A unidade dos pais está em modo de espera

- Para ligar a tela da unidade dos pais, pressione o botão LIGAR / DESLIGAR ⏻ rapidamente.

8. Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente, leia o Guia de Início Rápido ou o Guia do Usuário de um dos modelos listados na página 1.
Contactar o serviço de apoio ao cliente:

+491808 938 802 em Portugal
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Garantia limitada para produtos e acessórios de consumo (“Garantia”)

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado sob licença pela Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

O que é abrangido por esta garantia?

Com as exclusões previstas em seguida, a BINATONE garante que este produto da marca Motorola ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") é vendido para uso com este produto fabricado de forma a não possuir defeitos de material e de mão-de-obra sob condições de utilização normal por parte do consumidor durante o período referido a seguir. Esta Garantia é exclusiva e não pode ser transferida para outra pessoa.
ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E PODE TER OUTROS DIREITOS QUE PODEM VARIAR CONSOANTE O ESTADO, REGIÃO OU PAÍS. PARA CONSUMIDORES ABRANGIDOS POR NORMAS OU LEIS DE CONSUMO NO SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, NO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONFERIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ADICIONAIS EM RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS CONCEDIDOS POR ESSAS NORMAS E LEIS DE PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR. PARA UMA PLENA COMPREENSÃO DOS SEUS DIREITOS DEVE CONSULTAR AS LEIS DO SEU PAÍS, REGIÃO OU ESTADO.

Quem é abrangido pela garantia?

Esta Garantia estende-se apenas ao primeiro comprador do produto de consumo e não pode ser transferida.

O que irá a BINATONE fazer?

A BINATONE ou o seu distribuidor autorizado, a seu critério, e dentro de um prazo comercialmente razoável, irá reparar ou substituir gratuitamente quaisquer produtos que não estejam em conformidade com esta Garantia. Poderemos utilizar produtos, acessórios ou peças funcionalmente equivalentes recondicionados, renovados, usados ou novos.

Que outras limitações existem?

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO, A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA PRESENTE GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM LUGAR DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A BINATONE SERÃO RESPONSÁVEIS, QUER POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE DE OU RELACIONADA COM A CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NA COMPLETA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER REJEITADOS POR LEI. Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos incidentais ou consequentes, ou a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriormente referidas podem não se aplicar a si. Esta Garantia confere-lhe direitos legais específicos e pode igualmente ter outros direitos, sendo que estes variam consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumidor	**Dois (2) anos** a contar da data de compra original dos produtos pelo primeiro comprador do produto.
Acessórios de consumo	**Noventa (90) dias** a contar da data de compra original dos acessórios pelo primeiro comprador do produto.
Produtos e Acessórios de consumo que são reparados ou substituídos	**O saldo da garantia original ou durante noventa (90) dias** a contar da data de devolução ao consumidor, consoante a data que for mais longa.

Exclusões

Uso e desgaste normal. A manutenção periódica, reparação ou substituição de peças devido a uso e desgaste normal não são abrangidas por esta garantia.

Baterias. Apenas baterias cuja capacidade de carga total seja inferior a 80% da sua capacidade nomi-nal e baterias com fugas são abrangidas por esta Garantia.

Utilização abusiva e indevida. Defeitos ou danos resultantes de: (a) funcionamento ou armazenamento incorrecto, utilização indevida ou abusiva, acidentes ou negligência, tais como danos físicos (fissuras, riscos, etc.) na superfície do produto resultantes de utilização indevida; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou transpiração excessiva, areia, sujidade ou algo semelhante, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeição do Produto ou Acessório a utilização ou condições anormais; ou (d) outros actos que não imputados à MOTOROLA ou à BINATONE, são excluídos desta Garantia.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não a Motorola. Os defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios de outra marca que não a Motorola ou que não sejam certificados pela mesma ou outros equipamentos periféricos são excluídos desta Garantia.

Reparação ou alteração não autorizada. Os defeitos ou danos resultantes de reparações, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer tipo realizados por terceiros que não a MOTOROLA, a BINATONE ou pelos seus centros de assistência técnica autorizados são excluídos desta Garantia.
Produtos alterados. Produtos ou Acessórios com (a) números de série ou etiquetas de data retirados, alterados ou obliterados; (b) selos violados ou que apresentem provas de adulteração; (c) números de série da placa não correspondentes; ou (d) estruturas ou peças não conformes ou que não sejam da marca Motorola são excluídos desta Garantia.
Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou avarias de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer sinal ou serviço de comunicação subscrito ou utilizado por si com estes Produtos ou Acessórios são excluídos desta garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?

Para obter assistência ou informações, contacte:
+491808 938 802 em Portugal
E-mail: motorola-mbp@tdm.de
Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, por sua conta e risco, para um centro de reparações autorizado da BINATONE. Para obter assistência, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (recibo) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) se a embalagem original continha um cartão de garantia, um cartão de garantia preenchido com o número de série do Produto; (d) uma descrição por escrito do problema; e, o mais importante, (e) a sua morada e número de telefone.
Estes termos e condições constituem o acordo de garantia completo entre o comprador e a BINATONE no que se refere a Produtos ou Acessórios adquiridos por si, e substituem quaisquer acordos ou representações anteriores, incluindo representações contidas em folhetos publicados ou materiais promocionais emitidos pela BINATONE ou representações realizadas por qualquer agente ou funcionário da BINATONE, que possam estar relacionados com a referida compra.

BINATONE TELECOM PLC
85 Frampton Street London, NW8 8NQ, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
E-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Document Number: *TD_COMFORT50*

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio Equipment

Product:	5" Video Baby Monitor
Type:	COMFORT50, COMFORT50-2, COMFORT50-3, COMFORT50-4
Batch/serial number:	N/A

Manufacturer

Name:	**Binatone Telecom Plc.**
Address:	85 Frampton Street, London, NW8 8NQ
Country:	United Kingdom

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Object of the declaration: *<Identification of Radio Equipment for traceability, Product description/Supplementary info to be inserted here>*

	The EUT is a 5" Video Baby Monitor system which consists of a baby unit (camera) and a parent unit (monitor), both the baby unit(s) and parent unit support 2.4GHz FHSS wireless technology. the user can see and hear the baby sleeping in another room or can monitor the older children in their playroom.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
<it also shall contain all the identifications to Union acts (all other applicable Directives) concerned including their publication references applicable to this product>

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards: *<see item 04, a simplified summary of used standards/specifications should go here :>*

Health and Safety (Art. 3(1)(a)):	EN 62311: 2008 EN 62368: 2014 + A11
EMC (Art. 3(1)(b)):	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.0 (Draft)
Spectrum (Art. 3(2)):	EN 300 328 V2.1.1
Specific Requirements (art. 3.3 a-i)	
Standards for other legislations	*<to include standards for the other legislations>*

<Following Nobo info only when applicable>
The notified body TÜV Rheinland, 0197 performed an EU-type examination and issued the EU-type examination certificate: *RT 60146220 0001*.

The following accessories and components, including software, allow the object of the declaration described above to operate as intended and in conformity with this EU declaration of conformity:

Adapter for Baby Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
Battery for Baby Unit: N/A
Adapter for Parent Unit: BJL06W050060P1-V EU plug, BJL06W050060P1-B UK plug, S005BNV0500100 EU plug, S005BNB0500100 UK plug
Battery for Parent Unit: DC 3.8V@2000mAh Li-ion battery (Vender: Lenovo, Model: BL253)

Signed for and on behalf of	*Binatone Telecom Plc.*
Place and date of issue:	*Hong Kong, 20 Jan. 2020*
Signature:	
Name, function:	*Sam Lee, Senior Product Manager*

9. Especificações técnicas

Unidade do bebê

Frequência	2.4 - 2.483 GHz
Sensor de imagem	Color CMOS 0.3M Pixels
LED infravermelho	8 pcs
Potência Máxima de RF	20dBm Temperatura Operante
Faixa de temperatura operacional	0 °C ~ +50 °C
Adaptador de energia	*S005BNV0500100 (TENPAO)* *Input: 100-240V 50/60 Hz 150mA;* *Output: DC5V 1000mA* ***AVISO*** *Use somente o adaptador de energia fornecido.*

Unidade dos pais

Frequência	2.4 - 2.483 GHz
Tela de exibição	5″ diagonal TFT LCD
Potência Máxima de RF	20dBm
Faixa de temperatura operacional	0 °C ~ +50 °C
Adaptador de energia	S005BNV0500100 (TENPAO) Input: 100-240V 50/60 Hz 150mA; Output: DC5V 1000mA
Bateria	Lenovo (BL253) 3.8V, 2000mAh Lithium-Ion Polymer, rechargeable battery pack. or, TMB (I9300) 3.8V, 2100mAh Lithium-Ion Polymer, rechargeable battery pack. ***AVISO*** *Use somente o adaptador de energia fornecido.* *Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.* *Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.*

Especificações estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

EU_PT Version 1.0
Impresso na China