



motorola

MODELOS:
SCOUT73
SCOUT73-2


MANUAL DE INICIAÇÃO RÁPIDA

PT

Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador.

1. Como registar a sua câmara numa conta Hubble

A. Ligar à alimentação eléctrica.



1. Ligue a ficha redonda da câmara ao conector do cabo de rede local/alimentação em Y.
2. Introduza a ficha do adaptador de alimentação à tomada de alimentação e ligue a outra extremidade do adaptador de alimentação a uma tomada eléctrica adequada.
3. A câmara liga-se, e o indicador LED começa a piscar rapidamente depois de concluída a inicialização.

B. Instalar a aplicação Hubble for Motorola Monitors App.



Descarregue a aplicação Hubble for Motorola Monitors App da App Store para dispositivos iOS® ou da Google Play™ Store para dispositivos Android™.



AVISO:

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO - Na eventualidade deste aparelho ser utilizado para monitorizar bebés ou crianças, mantenha o aparelho e o cabo do adaptador a mais de um metro de distância do berço e fora do alcance das crianças.

Nunca coloque a câmara ou os cabos no interior de um berço ou próximos de uma cama. Prenda o cabo longe do alcance da criança. Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

Como acontece com qualquer dispositivo eléctrico, deverá realizar a supervisão da utilização com o seu animal de estimação até este estar habituado ao produto. Se o seu animal de estimação for propenso a roer produtos, recomendamos vivamente que conserve este e quaisquer outros dispositivos eléctricos fora do seu alcance.